



RYOBI RBT60

POSNR.	VARENDR.	TEKST
1	160397	BATTERI DØR RBT60
2	160278	STØDPUDE RBT
3	160399	LED.NET RBT60
4	160364	BATTERI RBT60 6V
5	160400	BATTERIHUS RBT60
6	160160	STARTKNAP RBT
7	160279	STARTSPÆRRE RBT
8	160159	STARTKONTAKT RBT
9	160270	SKRUESÆT
10	160401	RØR KPL. RBT60
11	147654	D-HÅNDTAG
12	147134	BOLT F D-HÅNDT.
13	160270	SKRUESÆT
14	160402	MOTORHUS RBT60
15	160403	MOTOR STØTTE RBT60
16	160404	MOTOR 6V RBT60
17	160288	SPOLEHUS RBT
18	160289	SNØRESTYR RBT
19	160290	FJEDRE F. SNØREH. RBT
20	160291	BOLT F.SPOLEHUS RBT
21	160292	SNORRULLE RBT
22	160293	SPOLEBUND RBT
23	160405	SKÆRM KOMPLET RBT60
24	160406	SKRUESÆT F SKÆRM RBT60
25	160296	KNIV F. SKÆRM RBT
26	160407	LADER F.BATTERI RBT60
27	160317	LADESTATION F. RBT
28	160298	LÅS F. LADESTIK RBT
	160314	SNØREHOVED KPL. RBT

RBT60E

