



RT-8502D

CE

Bruksanvisning  
Betjeningsvejledning  
Bruksanvisning  
Käyttöohjeet

- rensning af apparatet eller kontrol om tilslutningsledningen er snoet eller beskadiget, skal apparatet frakobles og netstikket trækkes ud.
- Bed producenten forhandleren om at vise, hvordan man anvender maskinen sikkert.
  - Mindreårige må ikke anvende græstrimmeren. Den må kun videregives (udlejes) til personer, der er fortrolige med dens betjening og husk betjeningsvejledningen skal altid følge med. Unge under 15 må ikke anvende apparat.
  - Brugeren er ansvarlig for andre personer i apparatets arbejdsområde.
  - Når man arbejder med en græstrimmer, skal man være i god kondition, være udhvilet og ved godt helbred. Man skal jævnligt holde en arbejdspause. Husk: Anvend aldrig maskinen efter indtagelse af alkohol eller stoffer, der nedsætter reaktionsevnen.
  - Der må ikke foretages ændringer på maskinen, man må fx ikke udskifte kunststofsnoren med ståltråd, da dette kan medføre fare for sikkerheden. Producenten fralægger sig alt ansvar for skader som følge af ulovlig anvendelse eller ikke tilladte ændringer af maskinen.
  - Det bør undgås at tage trimmeren i brug, hvis personer, især børn, er i nærheden.
  - Der må ikke opholde sig andre personer (børn) eller dyr inden for 15 meters afstand, da sten og lign. kan slynges op af det roterende græshoved.
- B. Anvendelse**
- Anvend kun græstrimmeren til at skære græs og ukrudt ved mure, under hegn, ved træer og pæle, ved trapper, flise gange og terrasser, under buske og hække, på skrænter, fliserfuger og lign.
  - Instrukser til sikker brug.
  - Skæddåsen skal være udstyret med et fejlstremsrelæ. Ellers skal der indskydes et ved skæddåsen. Nærmere oplysninger fås af eller ved kontakten til sikker brug anbefales det, at maskinen kun benyttes ved et fejlstremsrelæ. I EU er der en registreret politik med en aflyst.
  - Hvis arbejdet udføres på steder, hvor der er fare for elektrisk stød, skal man være særlig opmærksom på sikkerhed. Hvis man arbejder på steder, hvor der er fare for elektrisk stød, skal man være særlig opmærksom på sikkerhed. Hvis man arbejder på steder, hvor der er fare for elektrisk stød, skal man være særlig opmærksom på sikkerhed.

- Ved beskadigelse af tilslutnings eller forlængerkabel: Rør ikke ved ledningen, træk straks stikket til forlængerkablet ud.
- Advarsel! Fare! Skæreværktøjet roterer fortsat, efter at motoren er afbrudt. Pas derfor på, at fingre og fødder ikke kommer til skade.
- Anvend kun forskriftsmæssige kabler. Stik og koblinger til forlængerkabler skal være stænkvandsbeskyttede. Arbejd kun med korrekt beskyttelsesudstyr, og sørg for, at græshovedet sidder godt fast.
- Der må ikke anvendes beskadigede kabler, koblinger, stik eller græshoveder.
- Tænd kun for motoren, når hænder og fødder er fjernet fra skæreværktøjet.
- Brug beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, lukkede sko med skridsikre sål, handsker, tætsluttende arbejdstøj og høreværn.
- Uagtensom brug kan ved den roterende klippeanordning forårsage kvæstelser på hænder og fødder.
- Hold altid maskinen i et fast greb med begge hænder, og sørg for solidt fodfæste.
- Arbejd roligt og velovervejet, kun ved gode lys og sigtforhold og pas på ikke at udsætte andre for fare. Arbejd med omtanke!
- Forlængerkablet skal lægges således, at det ikke beskadiges, og man ikke snubler over det.
- Lad ikke forlængerkablet skure mod kanter, spidse eller skarpe genstande eller beskadiges fx i døre eller vinduer.
- Ved tilslutningen af maskinen skal beskyttelsesdækslet vende mod brugeren.
- Man må ikke trække stikket ud ved at trække i kablet. Man skal trække i stikket.
- Arbejd særlig forsigtigt på terræn med tæt bevoksning eller begrænset udsyn.
- Lad ikke maskinen stå ude i regnen.
- Skær ikke vådt græs. Arbejd ikke med græstrimmeren i regnvejrl
- Forlængerkablet skal holdes således, at det ikke kommer i berøring med den roterende kunststofftråd.
- Ved kortvarig transport af maskinen fx til et andet arbejdssted, skal afbryderen.
- Pas på ikke at arbejde på skrænter eller på steder, hvor der er fare for elektrisk stød.
- Arbejd kun på tværs af hældning og sørg for at være forsigtig under arbejdet.
- Arbejd kun på tværs af hældning og sørg for at være forsigtig under arbejdet.

- Græshovedet skal jævnligt renses for græs.
  - Sørg for jævnligt at efterse græshovedet. Er der mærkbare ændringer (vibrationer, støj), skal man straks afbryde maskinen, holde den i et fast greb og trykke den mod jorden for at bremse græshovedet. Træk derefter stikket ud. Se efter, om græshovedet er beskadiget.
  - Er forsigtig ikke at komme til skade på den anordning, der tjener til afskæring af træden. Efter udførelse af træden holdes græstrimmeren altid først i normal arbejdsposition, før den tændes.
  - Er græshovedet beskadiget, skal det straks udskiftes selv ved tilsyneladende ubetydelige revner. Et beskadiget græshoved må ikke repareres.
  - Husk at trække stikket ud, før arbejdet afbrydes eller afsluttes. Vedligeholdelse (træk først stikket ud!): Der må kun udføres vedligeholdelsesarbejde, der er beskrevet i betjeningsvejledningen. Ved alt andet arbejde skal man henvende sig til sin forhandler.
  - Køleluftribben i motorhuset skal rengøres ved behov.
  - Anvend kun originale reservedele.
  - Anvend kun originale græshoveder og originale spolen. Isæt aldrig metalliske klippeanordninger.
  - Kunststofdele rengøres med en fugtig klud. Etsende rengøringsmidler kan beskadige kunststoffet.
  - Trimmeren må ikke spules med vand.
  - Opbevar maskinen forsvarligt et tørt sted.
- rigtigt, for at De ikke skal miste garantien. Hold luftindsugningslidsene rene, da motoren ellers ikke bliver afkølet. Der må ikke arbejdes med længere snor end 8 cm (= længde fra spole til afskæringsskive). Brug kun specielt monofilament og originale spoler med maksimalt 1,4 mm diameter. (Brug venligst kun vor originale nylon snor.) Tryk ikke skærehovedet mod jorden - der ved bremser motoren. Slå ikke skærehovedet mod noget hårdt, da motorakslen derved slås skævt.
- Tilslutning af maskinen**
- Skæreværktøjet skal altid være beskyttet, når maskinen er tilsluttet til netstrømforsyningen. Hvis man arbejder på steder, hvor der er fare for elektrisk stød, skal man være særlig opmærksom på sikkerhed.

- uden jordforbindelse. Før De tager maskinen i brug, bedes De sikre Dem, at elektricitetsnettets spænding svarer til maskinens spænding. Se advarselsskiltet på maskinen.
- Minimumtværsnit for forlængerkablet: 1,5 mm<sup>2</sup>
- Stikket på maskinen sættes ind i koblingen på forlængerkablet.
  - En sløjfe på forlængerledningen føres som trækaftasting gennem åbningen i håndgrebet og lægges hen over tværpinden.
  - Efter arbejdet trækkes sløjfen af tværpinden og ud af håndgrebet.
- 6. Tilslutning, afbrydelse (bil. 2)**
- Før at betjene trimmeren:
- Sørg for sikkert fodfæste.
  - Hold maskinen med begge hænder.
  - Stå opret, hold maskinen i et afslappet greb.
  - Stil ikke græshovedet på jorden.
  - Tryk på kontakten.
- Slip kontakten, når maskinen skal afbrydes.
- 7. Montering af beskyttelsesskærmen (bil. 3+4)**
- Fjern trådspolens afdækningshætte gennem tryk på spærrelåsen ved siden af skærehovedet. Tag trådspolen og fjern ud. Anbring beskyttelsesskærmen således på trimmermotorhuset, at begge fremspring på beskyttelsesskærmen ligger i de tilsvarende udskæringer i motorhuset. Drej nu beskyttelsesskærmen 90 grader, indtil den når den rigtige indstilling, som vist på tegningen. Beskyttelsesskærmens fremspring skal gribe ordentligt ind i de tilsvarende fordybninger på motorhuset. Til sidst fastgøres beskyttelsesskærmen ved hjælp af vedligeholdelses skruer. Indsæt fjeren og trådspolen. Sæt derefter afdækningshætten på igen og hægt på.
- Advarsel:** (bil. 4A) Til beskyttelse mod snitkvæstelser på grund af trådafskæringsmekanismen på beskyttelsesafdækningen, er der skubbet en knivbeskyttelse af bløst i en påfølgende lysende farve på knivens blad (X). Denne knivbeskyttelse skal uhængt fjernes før igangsætning af trimmeren. Knivbeskyttelsen skal opbevares godt og altid anvendes til transport og opbevaring af trimmeren.
- Opagt ved model JCG 1 A: En afbrydningshætte er monteret uden forbindelse af skærehovedet.
- 8. Indstilling af hældningsvinkel og i øvrigt**
- Indstilling af hældningsvinkel og i øvrigt

rengøring af apparatet eller kontrol, om  
tilslutningsledningen er snoet eller beska-  
diget, skal apparatet frakobles og net-  
stikket trækkes ud.  
3. Bed producenten om hjælp.

14. Ved beskadigelse af tilslutnings-  
længerkabel: Rør ikke ved  
strømkablet.



de (3 låsepositioner). Tryk på knappen 2 og juster  
det forreste håndgreb.

Omstilling af hældningsvinkel: Tryk på knappen 3  
(ill. 6). Derved frigøres græshovedet og kan i for-  
hold til stangen sættes i yderligere to positioner.  
Tryk på knappen 1 og drej håndgrebet 180°, til der  
mærkes modstand (ill. 7). Kantskærin. (ill. 8)

### 9. Græstrimming (ill. 9)

- På mindre plæner føres græstrimmeren jævnt  
fra side til side - den er ikke egnet til arbejde på  
større arealer.
- Skær så vidt muligt med venstre halvdel, da det  
afklippede græs, støv og opsyngede sten og  
lign, derved slynges fremad, væk fra brugeren.
- De ideelle arbejdsbetingelser opnås ved at  
holde trimmeren til venstre i en vinkel på ca. 30°.

### 10. Fremføring af snor

Det skal kontrolleres jævnligt, at nylontråden er  
fejlfri, og at den når ud til kniven i beskyttelses-  
skaarmer. Hvis ikke det er tilfældet:

Ved svigtende skæreydelse: Tilslut maskinen og  
hold den hen over græsplænen. Bank græshovedet  
let mod jorden (ill. 10). Derved fremføres snoren,  
når snorenden(enderne) er mindst 2,5 cm lang(e).  
Kortere snorende(r): Afbryd maskinen, træk stikket  
ud. Tryk på spoleen, til der mærkes modstand, og  
trak kraftigt i snorenden(enderne) (ill. 11). Hvis  
snorenden(enderne) ikke kan ses - se 11.  
"Udskiftning af snor".

Hvis tråden skulle skulle blive for lang, afkortes  
den automatisk til den rigtige længde (L A > 8,5 cm  
L D > 10,5 cm) ved start (ill. 12). Obs. Fjern event-  
uelle græsrester fra kniven, så dens skæreevne  
ikke forringes.

### 11. Udskiftning af snor

Model ... A (ill. 13)

Træk stikket ud, hold fast om huset 1, løsk  
præsset i plæns retning og dækslet 2 drejes mod  
uret og afmonteres. Spolen 3 fjernes fra dækslet.  
Snorenden føres fra spolen gennem åbningen  
dækslet (ill. 14), anvend evt. en ny spole. Spindel  
anbringes i dækslet og dækslet monteres på  
huset.

Model ... C

Skil apparatet i to dele og fjern dækslet 1 og  
dækslet 2. Drej dækslet 3 mod uret og fjern det.  
Spindel 4 fjernes fra dækslet 5. Spindel 6  
anbringes i dækslet 5 og dækslet 5 monteres på  
huset. Spindel 7 fjernes fra dækslet 8 og  
spindel 7 anbringes i dækslet 8. Dækslet 8  
monteres på huset.

hængtet ind.

### 12. Ved tekniske problemer

- **Trimmer fungerer ikke:** Undersøg, om der er  
strøm på (f. eks. ved at forsøge med en anden  
stikkontakt eller ved hjælp af en spændingsmåler).  
Hvis trimmer herefter ikke virker, bedes de indlevere  
maskinen til et fagværksted eller til fabrikkens  
kundeservice.
- **Linen forsvinder i linespolen:** Tag linesplen ud  
(efter anvisningen i pkt. 11). Før lineenden gennem  
en øsken og sæt spolen i igen. Hvis nylonlinen  
er opbrugt, sæt en ny spole eller kassette i.  
Andre reparationsarbejder end de i denne  
betjeningsvejledning nævnte bør kun udføres  
af autoriserede fagfolk hhv. af fabrikkens  
kundeservice.

### 13. Opbevaring

- Maskinen, specielt køleribberne, rengøres  
grundigt.
- Maskinen opbevares på et tørt og sikkert  
sted, så den ikke bruges af uvedkommende  
(fx børn).

### 14. Reparatonservice

Reparation af elektrisk udstyr må kun udføres  
af faguddannet elektriker. Beskriv venligst  
ved indsendelse til reparation den af Dem  
konstaterede fejl.