

1990

## Betjeningsvejledning

# Power Flex System

## Mosfjerner

TEXAS Andreas Petersen Højby Aps  
Knullen 2, Højby  
DK-5260 Odense S

Tlf. : 0045 6595 8180  
Fax. : 0045 6595 8658

Dato: 01.03.1990  
1. Udgave

## **TEXAS PFS MOSFJERNER:**

Tillykke med dit køb af TEXAS PFS-mosfjerner, som De med sikkerhed vil få meget stor glæde af. – MEN det er vigtigt at gennemlæse denne vejledning grundigt FØR start. Det vil kunne forhindre mulige skader på maskinen. De bør især være opmærksom på sikkerhedsforskrifterne, der er markeret med dette symbol:



<b><u>Indholdsfortegnelse:</u></b>	Side
Driftsudstyr .....	2
Kassens indhold .....	3
– montage af mosfjerner på TEXAS Futura 2002 fræser	
Sikkerhedsforskrifter .....	4
Kørsel med mosfjerner .....	5
– anvendelse	
– igangsætning med maskinen	
– stop med maskinen	
– justering af arbejdsdybde	
Vedligeholdelse .....	5
– vedligeholdelse af fræser.	
– vedligeholdelse af frontudtag på fræser.	
– vedligeholdelse af nedgearing.	
– vedligeholdelse af flexaksel.	
– vedligeholdelse af mosfjerner.	
Smøring af TEXAS flexakslar .....	6
Tekniske specifikationer .....	7
– specifikationer for mosfjerner	
– øvrigt PFS-udstyr	
Garantibetingelser / generelle garantibetingelser .....	8

### **Driftsudstyr:**

For at kunne anvende PFS-mosfjerner, er følgende udstyr nødvendigt:

1. TEXAS Futura 2002, monteret med PFS-Frontudtag og 15" hjul
2. TEXAS PFS-nedgearing.....Vare nr.:92000700100
3. TEXAS Flexaksel med låsesplitte.....Vare nr.:92000500100

### **Kassens indhold:**

Kassen som mosfjerner leveres i fra fabrik, indeholder følgende dele:

- 1 stk. Mosfjerner.
- 1 stk. Pose, indeholdene betjeningsvejledning og reservedelsliste for mosfjerner.

### **Montering af mosfjerner på fræser:**

Montering af mosfjerner på TEXAS Futura 2002 fræsere foregår på følgende måde:

- Montering af mosfjerner på fræser
- Montering af nedgearing på mosfjerner
- Montering af flexaksel på mosfjerner og på fræser

Mosfjerner monteres på fræsere vha. en splitbolt, der sidder på frontudtaget på fræsere. Mosfjernerens monteringsrør stikkes ind i bærerøret på frontudtaget, så hullerne sidder overfor hinanden, splitbolten sættes i og låsesplitten sættes i splitboltens hul.

**Nedgearingen monteres på mosfjerner** ved, at man trykker nedgearingens store monteringsrør ind over indgangsrøret, og de to enheder låses sammen med plastsplitten, der sidder på nedgearingen.

Flexakslens monteres først på fræsers frontudtag, hvor den sættes i kraftudtagsrøret og drejes så akslen fanger firkantbøsningen og låsesplitten sættes på plads i hullerne. Dernæst sættes flexakslens lille monteringsrør og man kan nu tage fat i platholde-/fjedertænder på mosfjerner og dreje disse i vilkårlig retning, indtil flexakslens fanger firkanten i nedgearingen. Til sidst sættes låsesplitten i, så flexakslens sidder fast på nedgearingen.



### **VIGTIGT**

Inden mosfjerner tages i brug, er det vigtigt at sikre sig, at FLEXAKSLEN er smurt ifølge forskrifterne, der er trykt bag på FLEXAKSLENS reservedelsliste, samt på side 6 i denne vejledning.

## SIKKERHEDSFORSKRIFTER



For at opnå den størst mulige sikkerhed, bør du **ALTID** læse betjeningsvejledningen for både mosfjerner og basismaskine grundigt, inden du starter din maskine.



Mosfjerner bør **KUN** anvendes af personer, der forstår og kan følge alle sikkerhedsforskrifter og betjeningsinstrukser, som er nævnt i denne betjeningsvejledning. Lad aldrig børn betjene maskinen. Hold kæledyr borte fra maskinen og sørg for, at rydde arbejdsområdet for store sten, skarpe genstande o.lign.



Lad **ALDRIG** motoren køre i lukkede rum, da udstødningsgassen indeholder kulilte, der kan medføre utilpashed og i værste fald død.



Fyld **ALDRIG** benzin på indendørs og husk at motoren skal være standset. Du må **ALDRIG** fylde benzin på en varm motor, da der er fare for antændelse. Undgå åben ild, hvor brændstof påfyldes og aftør evt. spildt brændstof, før maskinen startes.



Vær altid iklædt fornuftigt tøj og fodtøj, såsom arbejdstøj eller fritidstøj og gummistøvler. Gå **ALDRIG** med løsthængende tøj, når du bruger mosfjerner.



De roterende dele må **ALDRIG** berøres, medens motoren kører. Foretag **ALDRIG** justeringer, medens motoren kører, ligeledes bør mosfjerner **ALDRIG** forlades med motoren i gang. Tændrørshætten bør **ALTID** fjernes, inden reparationer foretages på mosfjerner.



Check **ALTID** bolte og møtrikker før hvert brug – vær især opmærksom på at flexakslen er smurt ifølge de forskrifter, der er trykt bag på flexakslens reservedelsliste, samt på side 6 i denne vejledning.



Vedligehold din mosfjerner efter den anbefalede fremgangsmåde og benyt kun **ORIGINALE** reservedele. Hvis der opstår fejl på din mosfjerner, bør du **ALTID** henvende dig til din autoriserede forhandler eller serviceværksted, som er i stand til at udføre evt. reparationer på forsvarlig vis.



Check **ALTID** olieniveauet på motoren, inden du bruger din mosfjerner.




Du bør **ALTID** sørge for at enhver, der benytter din fræser, læser denne betjeningsvejledning og fræsers betjeningsvejledning grundigt, inden mosfjerner anvendes.



Anvend kun mosfjerner på områder hvor den kan betjenes sikkert, og hold **ALTID** begge hænder på styret af maskinen når der arbejdes med den.

### Kørsel med mosfjerner:

Anvendelse	Mosfjernerer anvendes når græsplænen er let fugtig (i foråret), mosfjernerer bør ikke anvendes på en tør hård græsplæne, da dette medfører et meget stort slid på mosfjernerens fjedertænder. Større sten o.lign. fjernes fra plænen inden mosfjernerer tages i brug.
Igangsætning	Mosfjernerer igangsættes ved, at man <b>LANGSOMT</b> trykker det højre betjeningsgreb på maskinen ned. Det anbefales, at man så vidt muligt altid kører med fulde motoromdrejninger med mosfjernerer, da maskinens roterende dele så arbejder bedst Maskinens bevægelse fremad tilkobles med det venstre betjeningsgreb på fræsere. Tryk det langsomt ned og maskinen vil begynde at køre. For at bakke med maskinen, slippes først det venstre greb og derefter det højre. Dernæst vippes låsepalen i det højre greb over til modsat side hvorefter håndtaget langsomt trykkes ned for at bakke med maskinen. Læs mere om dette i fræsere's betjeningsvejledning.
Stop med maskinen	Mosfjernerer er udstyret med "dødmansgreb", hvilket vil sige, at når grebene slippes, standses al bevægelse af mosfjernerer og fjedrene holder op med at rotere.  I tilfælde af uheld bør man altid hurtigst muligt slippe grebene og stoppe motoren ved at stille gasgrebet på "STOP".
Højdejustering af støttehjul	Mosfjernerer bør justeres således at <b>GRÆSSET</b> ikke fjernes. Det kan anbefales at man bearbejder plænen, ved to overkørselser, anden overkørselse skal foretages vinkelret på første overkørselse .  Arbejdsdybden justeres ved, at man flytter om på plastsplitterne på mosfjernerer's støttehjul. Ved at fjerne en plastsplit fra neden og sætte den på igen for oven, løftes støttehjulet højere op og fjedertænderne kommer tættere på underlaget. (se billede)



### Vedligeholdelse:



Fræser	Skal vedligeholdes efter de anvisninger der er i fræsere's betjeningsvejledning.
Frontudtag på fræser	Skal for hver 5. driftstime renses for støv. Dette gøres ved, at afmontere plastside skærmen på frontudtaget og rense ribremhjule for støv enten med trykluft eller med en blød børste. Undgå at beskadige ribremhjulenes riller, da remmen i så fald ikke vil arbejde ordentligt.
Nedgearing	Skal for hver 5. driftstime, eller hvis der er arbejdet i et område med meget støv i luften, renses for støv. Dette gøres ved, at man afmonterer plastskærmen og rengør tandremhjule og remmen med trykluft eller en blød børste. Tandremhjule er lavet af aluminium, og man skal derfor ved rengøring passe på ikke at beskadige dem.
Flexaksel	Skal smøres ifølge de anvisninger der er beskrevet bag på dens reservedelsliste, samt på side 6 i denne betjeningsvejledning.
Mosfjerner	Mosfjernerer skal ALTID holdes ren for fasthængende snavs. Vask maskinen jævnlige og rengør fjedertænderne for diverse fremmedlegemer. Med jævne mellemrum bør mosfjernerer's hjul smøres med almindelig smøreolie, så de arbejder let og ubesværet.

## **SMØRING AF TEXAS FLEXAKSLER**

For at sikre optimal levetid for TEXAS flexaksler, skal følgende betingelser overholdes

***FLEXAKSLEN er fra fabrikken smurt til 1. driftstime***

***Derefter skal FLEXAKSLEN smøres for hver 5. driftstime***

- Fremgangsmåde:**
- Afmonter tændrørshætten på fræseren.
  - Afmonter flexakslen ved at fjerne de to splitter der fastholder den.
  - Træk akslen ud af gummislangen.
  - Hvis den er snavset aftørres den omhyggeligt.
  - Fedt akslen grundigt ind overalt.
  - Sæt akslen langsomt tilbage i gummislangen
  - Montér flexakslen på maskinen igen, husk at vende den.
  - Sæt tændrørshætten tilbage på tændrøret igen.
- Smørefedt:**
- Til smøring af flexakslerne bør der anvendes TEXACO HYTEX EP2 fedt. Denne fedt kan enten købes hos TEXAS eller direkte hos TEXACO A/S.
- ANVEND KUN DENNE FEDT TIL SMØRING AF FLEXAKSLERNE.**
- Drift:**
- Undgå voldsomme tilkoblinger på maskinen. Mosfjernerer skal altid tilkobles langsomt.
- Da smørefedt under drift langsomt transporteres mod den ene ende af flexkablet, anbefales det at man for hver smøring vender flexkablet om, så den ende der normalt sidder på redskabet bliver placeret på fræseren.

### **Tekniske specifikationer:**

Specifikationer for mosfjerner:

Total maskinbredde . . . . .	60 cm.
Arbejdsbredde . . . . .	46 cm.
Mosfjernerens max. omdrejningshastighed . . . . .	322 omdr./min.
Mosfjernerens vægt . . . . .	28 kg.
Antal fjedertænder ialt ( best. no.:92500903) . . . . .	42 stk.

### **Øvrigt PFS-udstyr:**

Afgrødehøster	Klippeaggregat med en arbejdsbredde på 73 cm, til klipning af langt græs.
Fejekost	Fejekost med en arbejdsbredde på 75 cm, til fejning af sne og løst affald som blade, grus o.lign.
Opsamlerkasse for kost	Opsamlerkasse anvendes sammen med fejekost, opsamler løst affald som blade grus o.lign
Frontmonteret rotorfræser	Rotorfræser med en arbejdsbredde på 45 cm, til at kultivere mellem række-afgrøder o.lign samt til klargøring af såbed.
Vandpumpe	Lænsepumpe med kapacitet på 33 m <sup>3</sup> i timen, til at fjerne vand fra små søer vandhuller o.lign.
Savbænk	Rundsav der kan save brænde op til 170mm i diameter, til f.eks. kaminen, pejsen, brændeovnen o.lign.
Evt. kommende tilbehør	Rotorklipper til klipning af græsplæner Sneslynge til rydning af sne Trækløver med hydraulik

***BRUG KUN ORIGINALE RESERVEDELE TIL VEDLIGEHOLDELSE AF TEXAS MASKINER  
- ELLERS BORTFALDER GARANTIE!!!***

## Generelle garantibetingelser for TEXAS produkter

I Danmark yder TEXAS 3 års garanti på alle TEXAS benzindrevne produkter. Garantien omfatter materiale- og/eller fabrikationsfejl. Dog ydes der evighedsgaranti mod brud på fræserknivene.

**Garantien træder i kraft fra salgsdato til endelig bruger og dækker ved privat brug og normal vedligeholdelse. Ved privat brug forstås brugen på egne områder.**

Ved professionelt brug er garantiperioden 1 år.

TEXAS forpligtelser vil i henhold til garantien være begrænset til udskiftning/erstatning af de oprindeligt erhvervede dele – det, som indenfor garantiperioden er blevet forevist i defekt betjenings- eller materialetilstand for forhandleren.

Garantien omfatter **ikke** transportomkostninger samt rengøring af produktet.

TEXAS forbeholder sig ret til at foretage ændringer i design og forbedringer på produkterne uden at være forpligtet til at installere det samme på tidligere forhandlede produkter.

Hvorvidt en sag er en garantireparation eller ej, afgøres i hvert enkelt tilfælde af et autoriseret TEXAS serviceværksted. I tvivlstilfælde skal de defekte dele indsendes til gennemsyn hos Andreas Petersen Højby ApS.

Der ydes **ikke** garanti på skader opstået på grund af naturligt slid samt ukyndig behandling og manglende vedligeholdelse.

På plæneklippere dækker garantien **ikke** knive og knivholder samt justering af kabler og remme.

På Briggs & Stratton motorer ydes der følgende garanti, 3/5Hk ydes 1 års garanti. IC-plus ydes 2 års garanti.

Udskiftning af pakdåser ved udgangsakslen på TEXAS fræsere anses for almindelig vedligeholdelse.

Der ydes 1 års garanti på flexakslen for Power Flex Systemet. Garantien omfatter materiale- og/eller fabrikationsfejl.

Garantien dækker **ikke** rensning og justering af tændings- og karburatorsystem, udskiftning af startsnor/startfjeder samt koblingsdele, da dette er indbefattet i naturlig slidtage.

På alle elektriske dele er **garantiperioden 1 år**.

Ved alle garantikrav skal art-, motor- og serienummer altid oplyses.

Garantien dækker **ikke** skader, der er opstået p.g.a. brug af uoriginale reservedele og ikke anbefalet tilbehør.