

**GARANTIEBON - BON DE GARANTIE - WARRANTY SHEET -
 GARANTIESCHEIN - DOCUMENT DI GARANZIA - CERTIFICADO DE GARANTIA -
 GARANTISEDEL - TAKUUDODISTUS - GARANTISEDEL - GARANTIKUPONG -
 CERTIFICADO DE GARANTIA - ΦΥΛΑΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ**

Naam eigenaar _____
 Nom du propriétaire _____
 Name des Käufers _____
 Owner's name _____
 Name del proprietario _____
 Nombre del propietario _____
 Ägarens namn _____
 Kristianjan nimi _____
 Eterens navn _____
 Nome do proprietário _____
 Όνομα ιδιοκτήτη _____

Adres _____
 Adresse _____
 Address _____
 Indirizzo _____
 Dirección _____
 Address _____
 Postiosoite _____
 Adresse _____
 Endereço _____
 Διεύθυνση _____

Dealer _____
 Concessionnaire _____
 Händler _____
 Comprato da _____
 Distribuidor _____
 Aterforsällare _____
 Myyjä _____
 Forhandler _____
 Forhandler _____
 Fornecedor _____
 Αντιπρόσωπος/πωλητής _____

Afliveringsdatum _____
 Date de livraison _____
 Lieferdatum _____
 Date of delivery _____
 Data di consegna _____
 Fecha de entrega _____
 Leveransdatum _____
 Myyntipäivä _____
 Leveringsdato _____
 Data de entrega _____
 Ημερομηνία παράδοσης _____

TYP: _____
 ART: _____
 SER: _____
 MOTOR: _____

STIGA NV
 Torhoutsesteenweg, 222
 B-8210 ZEDELGEM (Belgium)
 Tel : 0032(0) 50 25 01 00
 Fax : 0032(0) 50 20 11 65

**TONDEUSE A GAZON
 ROTARY MOWER
 CORTACEPED
 RASENMÄHER
 GRASMAAIER
 TOSAERBA
 GRÄSKLIPPAR
 RUOHONLEIKKURI
 PLÆNEKLIPPER
 GRESSKLIPPER
 MAQUINA DE APARARA RELVA
 XAOKKOIITIKO
 KOSIARKA DO TRAWY
 INSTRUKCJA OBSŁUGI**



329.602.817.00

FØLGENDE SIKKERHEDSBESTEMMELSER (ADVARSLER) HAR TIL FORMÅL AT BESKYTTE BRUGEREN OG DENNES OMGIVELSELSE OG SKAL EFTERLEVES TIL HVER EN TID. LÆS DEM OMHYGGELIGT!

GENERELLE SIKKERHEDSBESTEMMELSER

1. Vær grundigt bekendt med styrefunktionerne og med, hvordan man anvender pløneklipperen korrekt.
2. Lad ikke børn og unge under 16 år eller voksne, som ikke er bekendte med pløneklipperen og denne vejledning, anvende maskinen.
3. Start ikke maskinen, når der er folk (især børn) eller husdyr i nærheden.
4. Vær opmærksom på, at operatørbrugerens ansvar for ulykker eller faremomenter, som andre mennesker eller dennes ejendom udsættes for.

ADVARSEL: SØRG FOR ALTID AT STOPPE MASKINEN OG KOBLE TÆNDRØRSKABLET FRA (SE FIG. 1) I FØLGENDE TILFÆLDE:

- UNDER TRANSPORTEN TIL OG FRA GRÆSPLEJEN.
- INDEN JUSTERING OG REPARATION AF MASKINEN.
- VED JUSTERING AF SKÆREHØJDE OG ANDRE DELE.
- FØR UDFØRELSE AF VEDLIGEHOLDELSÆRBEJDE ELLER RENGØRING.
- NÅR KNIVEN ELLER ANDRE DELE UDSKIFTES.
- NÅR MASKINEN ER BESKADIGET.
- NÅR MASKINEN PLUJSELIG BEGYNDER AT RYSTE.
- VED FJERNELSE AF BLOKERENDE GENSTANDE ELLER FRIGØRELSE AF UDTØMNINGSTRAGTEN.
- NÅR MASKINEN EFTERLADTES UDEN OPSYN, ELLER NÅR MASKINEN OPMAGASINERES.
- NÅR BRÆNDSTOF-TANKEN FYLDES OP.

FORHOLDSREGLER FØR ARBEJDETS BEGYNDELSE

1. Kør aldrig med pløneklipperen, når du går med sandaler eller i bare fødder. Brug i stedet kraftige sko eller støvler og lange bukser for at beskytte dine ben. Undgå løst hængende tøj, der kan blive fanget af roterende dele.
2. Undersøg omhyggeligt det område, hvor maskinen skal anvendes, og fjern alle sten, grene, træde og ledninger, glasdele, ben eller andre fremmedlegemer.
3. Før du påbegynder arbejdet, skal du altid se efter, om kniven, knivbolten eller skåresamlingen er slidte eller beskadigede. Strøm omhyggeligt alle bolte, Udskift slidte eller beskadigede dele. Når kniven er udskiftet, skal skåresystemet afbalanceres.
4. **ADVARSEL: BENZIN ER MEGET BRÆNDTBART!**
 - Opbevar brændstof i beholdere, der er specielt beregnet til dette formål.
 - Fyld kun brændstof på udendørs og INGEN RYGNING under genopfyldningen.
 - Genopfyld kun tanken indtil maks. 15 mm under kanten og tøm motoren først.
 - Tag aldrig brændstofdåse af og fyld aldrig brændstof på når motoren er i gang, eller når motoren er varm.
 - Hvis der spildes brændstof, skal man ikke forsøge at starte motoren, men i stedet flytte maskinen væk fra det pågældende sted og undgå enhver form for tænding, indtil benzindampene er forsvundet.
 - Strøm doksterne til brændstoftanken og -dunken ordentligt til.
 - Lad ikke motoren køre på et inde lukket sted. Udstødningsgasser er farlige og indeholder KULILTE, der er en LUGTFRI og DØDELIG GAS.
 - Undlad at ændre motorens styreindstillinger eller køre motoren op i høje omdrejninger. Hvis indstillingen skal ændres, bør man kontakte et serviceværksted, der er godkendt af motorfabrikanten.
 - Maskinen må ikke startes uden lyddømpere eller med defekt lyddømpere.
 - Temperaturen af udstødningsrøret og det omgivende område kan stige til over 80°C så sørg for at holde god afstand.

FORSIGTIGHED I ANVENDELSEN

1. Slå kun græs i dagslys eller under rigelig kunstig belysning.
2. Undgå at anvende maskinen i vådt græs.
3. Gå, aldrig løb, bag pløneklipperen.
4. Hav altid godt fodfæste på skråninger. Slå altid skråninger på langs, aldrig op og ned. Vær meget forsigtig, når du skifter retning. Slå ikke skråninger, der holder for meget (mere end 20°).
5. Vær forsigtig, når maskinen trækker baglæns med roterende kniv.
6. Stands kniven, når du passerer områder, der ikke er grøsbegroede, og når du transporterer maskinen til og fra det område, der skal slås.
7. Anvend aldrig maskinen, når beskyttelseskomerne eller styretøj er i stykker, og kun når grøstangnet er koblet til eller sikkerhedsklappen er lukket.
8. Stop kniven før grøstangnet åbnedes.
9. Start motoren forsigtigt i henhold til fabrikkantens instruktioner.
10. Hold ikke maskinen, når motoren startes.
11. Stik aldrig hænder eller fødder under skjoldet eller ind i udføringsstagen og tip aldrig maskinen om på siden, mens kniven kører.
12. Kontroller og reparer maskinen, når den har ramt et fremmedlegeme.

FORSIGTIGHED VED VEDLIGEHOLDELSE OG OPMAGASINERING

1. Undgå brandfare ved at fjerne græs, blade eller omliggende ledningstråer. Brug aldrig opløsningsmidler eller løseløsmidler.
2. Gå pløneklipperen og grøstangnet grundigt efter. Udskift slidte eller defekte dele.
3. Alle simple reparationer, som ejeren måtte foretage, skal gennemføres med stor omhu og under hensyntagen til garanti bestemmelserne.
4. Erstatningsknive og andre dele skal leveres af fabrikanten. Se monterings- og garantibestemmelserne.
5. Opbevar maskinen på et tørt og sikkert sted, uden for børns rækkevidde.
6. Opbevar aldrig maskinen med brændstof i tanken i bygninger, hvor dampene kan nå en åben flamme eller gnist. Lad motoren køle ned, før maskinen anbringes i et inde lukket. Hvis brændstoftanken skal tømmes, bør dette foregås udendørs.

GENEREL INSTALLATION

Identificer alle de dele, der er medleveret i pakken.

SAMLING AF HÅNDTAG OG GASSPÆLDSREGULERING

- Gør dig selv bekendt med den generelle udformning ved hjælp af diagrammerne til din model.
1. Monter først den nedre del af styret på kroppen som vist i fig. 2A-2B-2C. Glem ikke at stramme bollene.
 2. Monter den øvre stang på styret i overensstemmelse med fig. 3A-3B-3C.
 3. Monter gasspældsreguleringen på styret (fig. 4A-4B-4C).
 4. Monter OPC-kablet (fig. 5A-5B-5C). Forbind den ene ende af kablet i hullet i plastsikkehåndtaget til motorbremsehåndtaget. Fastsikr kablesamlingen ved at påsætte den lange skrue til styret og fastgør med en pakning og en møtrik.
 5. Endelig monteres kablerne på styrestangen ved hjælp af kabelholderne.

MONTERING AF GRÆSFANG

Gør dig selv bekendt med den generelle udformning ved hjælp af diagrammerne til din model.

- Monter først den øvre del som vist i fig. 6.
- a. Fastgør nylonposen og den tilhørende ramme som vist i fig. 7A-7B.
 - b. Grøstangnet, der er udstyret i syntetisk materiale, monteres som vist i fig. 8.
- Efter monteringen fastgøres grøstangnet til pløneklipperen ved at løfte sikkerhedsskjoldet og fastgøre det på pløkkene eller læsebeslagene.

JUSTERING AF SKÆREHØJDE

Der er flere metoder, hvorpå man kan justere skærehøjden, afhængig af maskinmodellen og -typen:

1. Ved at bevæge håndtaget kan operatøren justere højden af alle de fire hjul på en gang. Se fig. 9A-9B.
2. Justering af de enkelte hjul: se fig. 10A-10C.
3. Klippehøjden kan justeres ved at flytte hjulaksen (se fig. 10 B)

ANBEFALET SKÆREHØJDE: Anbring først pløneklipperen på en plan overflade.

Højt græs: Sæt maskinen i dens højeste indstilling og bevæg den langsomt fremefter. Slå derefter græsset igen i lav indstilling.

Lavt græs: Slå græsset i en af de lavere indstillinger. Slå aldrig græsset for lavt i sommerperioden, da græsset i så fald vil blive afbrødt af solen.

Fugtigt græs: Slå aldrig fugtigt græs. Det vil hobe sig op under maskinen og risikerer at blokere motoren.

ANVENDELSE AF PLÆNEKLIPPEREN


BEMÆRK: OVERHOLD ALLE ADVARSLER FOR AT UNDGÅ RISIKO ELLER SKADE!

- PLÆNEKLIPPERE MED 4-TAKTS MOTOR LEVERES UDEN OLIE I OLIEBEHOLDEREN!
- LÆS BRUGER- OG VEDLIGEHOLDELSVEJLEDNINGEN FØR MASKINEN TAGES I ANVENDELSE!
- FYLD OLIEBEHOLDEREN OP MED Å0,6 L SAE 30 MOTOROLIE!

4-TAKTS MOTOR: Kontroller olieniveauet. Fyld op om nødvendigt (se brugenvejledningen). Kontroller brændstoftankniveauet. Fyld op om nødvendigt.

Brændstoftype: BLYFRI BENZIN.

Start af kold motor:

1. Kontroller om tændrøret er fastgjort og kablet tilsluttet.
2. Åben spjortventilen til brændstofsyningen (hvis motoren er udstyret til det).
3. Tryk hårdt på tændknappen 3 gange (fig. 11A - B).
4. Fyld gasspældsreguleringen over i position  (hvis motoren er udstyret til det).
5. Slå motorbremsen fra ved at trække OPC-håndtaget op til styrestangen, (O) STOP (Fig. 12A-12B-12C-12D)
6. Træk hårdt i startsnoren. (Fig. 13)

For at stoppe motoren: Slip motorbremsstangen.

Start af varm motor: Samme som ved kold motor, undtagen 3. trin.