

BETJENINGSVEJLEDNING

RAPID 20 / PARK 50S

Bemærk !

Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren.

Husk påfyldning af olie før start !

Kære kunde !

Vi ønsker dig tillykke med din **Rapid / Park plæneklipper**.

Denne betjeningsvejledning skal gøre dig bekendt med anvendelse af din plæneklipper, så du får det optimale udbytte af den. Da der løbende foretages produktudvikling på Rapid/Park plæneklippere, kan det forekomme, at denne betjeningsvejledning på visse områder ikke stemmer overens med din plæneklipper. Det kan både være tekst og billeder, som ikke passer helt nøjagtigt til din model. Vi beder dig være opmærksom på dette.

Garantibestemmelser

- Der ydes 2 års garanti på din Rapid / Park plæneklipper.
- Garantien omfatter materiale- og/eller fabrikationsfejl.
- Der ydes ikke garanti for skader opstået pga. slid, samt dårlig behandling og manglende vedligeholdelse.
- Garantien dækker ikke rensning af brændstofsyste­met, udskiftning af startsnor og startfjeder, idet disse er indbefattet af naturligt slid.
- Garantien dækker ikke, hvis der er anvendt uoriginale reservedele.
- Udgifter til eventuel transport, samt rengøring af maskinen, vil ske for købers regning.
- Hvorvidt en sag er en garantisag eller ej, afgøres i hvert tilfælde af et autoriseret serviceværksted.
- Din købskvittering er gældende som garantibevis, hvorfor den altid bør gemmes. Der leveres ikke separat garantibevis til din Rapid/Park plæneklipper.

HUSK: Ved køb af reservedele samt ved enhver anmodning om garantireparation, skal motornummer og modelbetegnelse opgives !

Monterings- og betjeningsvejledning

Din Rapid plæneklipper er fremstillet i henhold til de seneste sikkerhedsspecifikationer. Disse omfatter et knivbremssystem, der standser motor og kniv på 5 sekunder, når knivbremsen aktiveres. Enhver sikkerhedsforanstaltning er kun effektiv, når den bliver fulgt nøjagtigt. Følg nedenstående beskrivelse nøje, når du monterer din Rapid plæneklipper.

Montering af håndtag

- Sæt det nederste håndtag fast med de medfølgende splitter (billednr. 2). Løft dernæst det øverste håndtag (billednr. 1) op i rette position. Nu behøver du blot at stramme de 2 vingemøtrikker (billednr. 3), som holder øverste og nederste håndtag sammen.

Montering af kabler

- Kablet til knivbremsen skal følge gaskablet. Monter først kablet til knivbremsen (billednr. 4) i håndtaget. Derefter monteres bolten (billednr. 5) igennem det øverste håndtag og knivbremsekabel (billednr. 7) Til sidst monteres starthåndtaget (billednr. 8) på nederste håndtags tværstykke.

Start af motor

- Træk håndtaget (billednr. 2), der løsner knivbremsen, ind til styrehåndtaget, og træk i startsnoren (billednr. 8).
- Håndtaget (billednr. 2) skal være trukket ind til styrehåndtaget, så længe der arbejdes med maskinen. Slippes håndtaget, stopper motoren (og dermed også knivene) i løbet af 5 sekunder.

▲ Sikkerhedsforskrifter

- Unge under 18 år, må ikke benytte rotorklipperen.
- Benyt altid stramtsiddende fodtøj under klipningen.
- Sørg for, at eventuelle tilskuere er mindst 5 meter væk fra det sted, hvor du arbejder med maskinen.
- Når du klipper ved buske og på skråninger, kræves der speciel forsigtighed (f.eks. klipning langs græskanter). Benyt eventuelt sikkerhedsfodtøj.
- Sørg for at fjerne genstande, som f.eks. sten og grene fra græsplænen, før du klipper den.
- Når motoren er startet, må du ikke tippe rotorklipperen fremover. Tip den bagover, så knivene vender bort fra kroppen.
- Når knivene kører, må der under ingen omstændigheder stikkes hænder eller fødder ind under klippeskjoldet.
- Motoren skal stoppes, når klippehøjden justeres.
- Rengøring og vedligeholdelse af rotorklipperen, må kun foretages, når motoren er stoppet.
- Stop altid motoren, når klipperen ikke bruges.
- Brændstof må kun påfyldes i fri luft. Aftør spildt brændstof før maskinen startes. Gå mindst 3 meter væk fra brændstofbeholderen og påfyldningsstedet, før maskinen startes. Fyld aldrig brændstof på en varm motor. Vent til den er afkølet. Brug af åben ild i nærheden af påfyldningsstedet er forbudt.
- Når rotorklipperen transporteres, skal motoren være stoppet, og knivene stå stille.
- Berør aldrig tændrøret, når du starter maskinen eller arbejder med den.
- Motorens omdrejningstal må af sikkerhedsmæssige grunde aldrig overskride det omdrejningstal, der er angivet på typeskiltet.
- Lad aldrig maskinen køre i et rum med dårlig ventilation.
- Vær sikker på, at kniven er ordentlig fastspændt, før du starter klipningen. Brug altid arbejdshandsker, når du arbejder med kniven.
- Slibning af kniven skal være ensartet (begge sider slibes), for at undgå vibrationer i klipningen. Er kniven stødt på en forhindring, bør du lade en fagmand efterse den. Har kniven fået beskadigelser, kan det betale sig at udskifte den med en ny.
- Benyt kun originale Rapid / Park reservedele.

Typeattest for Rapid / Park plæneklippere

TEXAS Andreas Petersen A/S attesterer, at følgende plæneklipper:

Mærke:	Rapid 20 / Park 50S
Type:	Rotorklipper
Motor:	Forbrændingsmotor
Modelbetegnelse:	99-9720

er i overensstemmelse med specifikationerne i Rådets direktiv 84/538/EØF.

Garanteret lydeffekt:	96 dB(A)
Skærets art:	Fast kniv
Skærebredde:	50 cm
Skærets omdrejningshastighed:	3.200 o/min

Udfærdiget i Odense, den 1. november 1989.

TEXAS ANDREAS PETERSEN A/S
Knullen 2 - 5260 Odense S

Verner Hansen

TEXAS ANDREAS PETERSEN A/S
Knullen 2 - Højby
DK-5260 Odense S

Tlf. 63 95 55 55 - Fax 63 95 55 58
