
BETJENINGSVEJLEDNING

HERCULES LGM 4000 - KOMPOSTER



Importør:
TEXAS Andreas Petersen A/S
Knullen 2 - Højby
5260 Odense S
Tlf. 6395 5555 - Email: post@texas.dk

Betjeningsvejledning

Opmontering af maskinen som følger

Stil maskinen på et vandret terræn som afbilledet.

- 1: Hjulakslen placeres. Grundrammen skrues først løst på
- 2: Sæt hjulafskærmning med aflange huller imellem hjulaksel og sidestykker på maskinen.
De fem skrues skrues fast
- 3 Hjulet monteres og fastgøres med vedlagte splitter
- 4 Støttefoden klappes op og fastgøres med de to vedlagte skrues
- 5 Sæt de to styrerør i grundrammen og fastgør disse på grundrammen. Stil derefter maskinen i vandret position
- 6 Placer hovedtragten i de to anviste huller og fastgør med de vedlagte korte, sorte stjerneskrues
- 7 Påsæt udkastertragt og sæt den fast med de lange, sorte stjerneskrues
- 8 Monter sidetrugten med de vedlagte skrues og fastgør den med de lange, sorte stjerneskrues

Inden ibrugtagning skal motorolie og benzin påfyldes

Vigtigt: før start gennemlæs grundigt betjeningsvejledningen på maskinen

Sikkerhedsforeskrifter

På såvel hovedtragt, som sidetrugt og udkastertragt er der monteret en sikkerhedskontakt 3+4. Kontakterne bliver berørt vha. skrues 1+2. Derved vil man *ikke* kunne køre med maskinen, hvilket betyder, at ikke alle trakter er forsvarligt påmonteret. Vi gør klart opmærksom på at ingen ændringer på sikkerhedsanordningerne på maskinen må blive foretaget.

I begge tragtåbninger befinder sig en gummibeskyttelse, som er i stand til at kunne forhindre forskelligt materiale i at blive slynget ud.

På siden af hovedtragten findes en stang i kunststof, som kan bruges til at fjerne forskelligt materiale som sidder fast i hovedtragten.

Model 4000

- 1 Før brug er det vigtigt at gennemlæse betjeningsvejledningen grundigt.
- 2 Unge under 16 år må *ikke* betjene maskinen.
- 3 Brugeren er ansvarlig overfor 3.mand indenfor arbejdsområdet.
- 4 Ophold omkring maskinen især i området ved udkaster er forbudt
- 5 Vær opmærksom på de påsatte advarselskilte, som giver vigtige oplysninger
- 6 Brugeren bør bruge hensigtsmæssigt tøj under arbejde med maskinen.
Dette består af: stramtsiddende arbejdstøj, faste handsker, og høje støvler med skridfaste såler.

Begynd først med at arbejde, når motoren kører på fulde omdrejninger. Skulle motorens omdrejningstal synke voldsomt, så vent med at påfylde nyt materiale til maskinen igen kører med fulde omdrejninger. Såfremt man fører materiale hårdt ned i maskinen er det muligt at maskinen kan blive beskadiget. Dvs. skader som evt. ikke dækkes af garantien

Hovedtragten

Det materiale som fyldes i hovedtragten går direkte ned til selve slaglehuset. Derfor skal kun blødt snittemateriale forarbejdes f.eks. løv, frugt, grøntsager, strå samt korte grene.

Bemærk: Det materiale som bliver kastet ned i tragten bliver trukket meget kraftigt fra slaglerne. Materialet skal derfor af sikkerhedsgrunde holdes løst inden slaglerne får fat. Som hjælp til at få materialet ned, kan den medfølgende stang på hovedtragten anvendes.

Sidetrugten

Al form for grenmateriale inkl. lange grene, skal udelukkende føres ned gennem sidetrugten. Tykke grene skubbes omhyggeligt ned i sidetrugten, således at motoromdrejningerne ikke reduceres for meget.

Horisontalt sigte

For at forarbejde træmateriale i en finere udførelse, kan man montere et horisontalt sigte (ekstraudstyr).

Bemærk: Fugtigt eller let jordholdigt træmateriale skal aldrig anvendes sammen med det horisontale sigte. Maskinen vil da øjeblikkeligt stoppe til. Det samme gælder grøntsager, løv, langt græs. Ligeledes skal sigten aldrig være påmonteret ved anvendelse i køkkenaffald.

Forhindring af tilstopning ved udkastere

Det er vigtigt at lægge mærke til, at der er en fornuftig plads fra udkastertragt til jorden. Derved undgås unødigt tilstopning af udkaster. Texas 4000 er *ikke* en jordtilbereder. Hverken jord eller halvråddent løv eller halvråddent kompost er velegnet til model 4000.

Vedligeholdelse af model 4000 Som hovedregel skal maskinen altid være afbrudt og uden omdrejninger på motoren, når en vedligeholdelse skal ske. Tændrørshætte fjernes. Efter ca. 1 times kørsel er det nødvendigt at efterspænde evt. løse bolte. Kileremmen tjekkes regelmæssigt for den korrekte spænding.

Vende/udskifte slagler

Dette arbejde skal udelukkende ske gennem et Texas autoriseret værksted. Motor afbrydes og udkastertragt fjernes. Beskyttelseskærmen på kileremmen skrues af. Træk de to splitbolte ud ved montering ved horisontalt sigte.

De fire splitbolte fjernes. Træk de faste stave+++++ og nedsænk vertikal såvel som horisontal sigtene. Afmonter akselafskærmning. Træk spændestift ud. Hovedaksel bliver trukket ud fra højre til venstre. Bemærk rækkefølgen af de dele som afmonteres - sæt dem f.eks. fast på en snor. Efter at have vendt slaglerne bliver distanceringene såvel som de vendte slagler monteret i den samme