







SIKKERHEDSSYMBOLER OG INTERNATIONALE SYMBOLER

I denne betjeningsvejledning beskrives sikkerhedssymboler samt internationale symboler og piktogrammer, der kan være anbragt på apparatet. Før brug af dette apparat skal alle sikkerhedshenvisninger læses. Hvis dette suge- og blæseapparat ikke anvendes efter forskrifterne, kan det resultere i skader på grund af ild, elektriske stød eller snitsår såvel som materielle skader.

Betjeningsvejledningen skal opbevares godt!

| SYMBOL | BETYDNING |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN Hvis betjeningshenvisningerne og sikkerhedsforanstaltningerne i betjeningsvejledningen ignoreres, kan det resultere i alvorlige kvæstelser. Læs betjeningsvejledningen før start og drift af dette apparat. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • ANVENDELSE OG OPBEVARING Må ikke anvendes ved regn og skal altid opbevares i tørre rum. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • ANVEND ØJEN- OG HØREVÆRN ADVARSEL: Genstande, der slynges væk, kan føre til alvorlige øjenskader, og for meget støj kan medføre tab af høreevnen. Anvend øjen- og høreværn under drift af dette apparat. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • HALTEN SIE ANDERE PERSONEN AUF ABSTAND HOLD ANDRE PERSONER PÅ AFSTAND ADVARSEL: Vær opmærksom på, at der ikke opholder sig nogen i en afstand på 5 m omkring arbejdsområdet. Dette gælder især for børn og dyr. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • RENGØRING AF SKÆREVÆRKTØJ Forsigtig - fare for kvæstelser! For at undgå alvorlige kvæstelser, skal rengøringen af skæreværktøjet foretages forsigtigt. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • ADVARSELSSYMBOL Symboliserer fare, advarselshenvisninger eller årsager til at være særdeles forsigtig. Kan anvendes sammen med andre symboler eller piktogrammer. |

SIKKERHEDSHENVISNINGER

1. Anvend apparatet kun til arbejder, der defineres under anvendelsesområdet. Anvend kun originaltilbehørsdele, der leveres fra fabrikanten.
2. Anvend apparatet og stikket ikke med våde hænder eller i fugtigt vejr.
3. Fastgør forlængerledningen således på apparatet (se ill. 12), at forbindelsen mellem stik og stikdåse ved hjælp af forlængerkablet ikke er mulig under drift.
4. Ret blæserøret aldrig i retning af andre personer eller dyr. Blæs heller ikke stumper og stykker i retning af personer eller dyr.
5. Anvend ikke apparatet, når stikket og kablet er beskadiget, apparatet er faldet i vand eller på jorden, apparatet er beskadiget eller er blevet udsat for regn i det fri. Send apparatet til et autoriseret serviceværksted, hvis en af de nævnte tilfælde skulle indtræde. Ved udskiftning af det beskadigede tilslutningskabel må der kun monteres et originalkabel.
6. Hold hænder og fødder borte fra det roterende vingehjul.
7. Hold ventilationsåbningen (ill. 1 nr. 7 og 12) samt blæserøret fri for støv og andre genstande, der kan reducere apparatets luftydelse.
8. Sug ingen brændende eller rygende genstande såsom cigaretter, tændstikker eller varm aske med apparatet.
9. Sug ingen væsker med dette apparat, især ikke brændbare væsker som f.eks. benzin. Anvend heller ikke apparatet i nærheden af sådanne væsker.
10. Anvend apparatet aldrig med sugefunktionen uden opsamlingssek eller når opsamlingssekkens lynlås ikke er lukket. Kontroller regelmæssigt, om opsamlingssekken er beskadiget. Hvis opsamlingssekken er beskadiget, kontakt et serviceværksted.
11. Anvend altid høreværn og beskyttelsesbriller, når apparatet anvendes.
12. Hold børn og andre personer mindst 5 m borte fra arbejdsområdet.
13. Løvsugeren skal altid slås fra og netstikket trækkes ud, når
 - den skal omstilles fra blæse- til sugefunktion.
 - forlængerledningen er snoet eller beskadiget.
 - den lades tilbage uden tilsyn.
14. Dette apparat må ikke udsættes for regn. Anvend apparatet kun i dagslys og anvend det ikke i nærheden af brændbare væsker eller luftarter.
15. Voksne, der ikke har læst betjeningsvejledningen og sikkerhedshenvisningerne, må ikke anvende apparatet.
16. Løvsugeren skal opbevares i et tørt, lukket rum og utilgængelig for børn.
17. Anvend stramtsiddende tøj og ingen smykker. I modsat fald kan dette gribes af bevægelige dele. Ved arbejde i det fri anbefales gummihandsker og skridsikre sko.
18. Anvend apparatet ikke til arbejder, som det ikke er beregnet til. Bær apparatet ikke i kablet og træk ikke stikket ud af stikkontakten ved trække i kablet.
19. Anvend udendørs kun forlængerledninger, der er godkendte hertil og markeret på tilsvarende måde. Forlængerledningen skal beskyttes mod varme, olie og skarpe kanter.
20. Plej apparatet og hold det rent. Følg vedligeholdelsesforskrifterne og henvisningerne om dobbelt isolering. Stikket og kablet skal regelmæssigt kontrolleres, og i tilfælde af beskadigelser skal det lades udskiftes af en fagmand.
21. Det skal sikres, at kontakten er slået fra ved tilslutning til strømnettet.
22. Før brug af apparatet skal sikkerhedsindretningerne eller let beskadigede dele kontrolleres grundigt med hensyn til deres fejlfrie og formålsbestemte funktion. Kontroller, om de bevægelige dele fungerer upåklageligt eller er beskadigede. Samtlige dele skal monteres rigtigt og opfylde alle betingelser for at sikre upåklagelig drift af apparatet. Beskadigede sikkerhedsindretninger og dele skal repareres eller udskiftes sagkyndigt i et serviceværksted.
23. Når dette apparats tilslutningsledning er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller en lignende kvalificeret person, for at undgå farer.

Tekniske data

LS 1600 LS 1800

DANSK

| | | | |
|---------------------------|---------------------|---------|---------|
| Driftsspændingsområde | V~ | 230 | 230 |
| Mærkefrekvens | Hz | 50 | 50 |
| Nominelt forbrug | W | 1600 | 1800 |
| Max. blæsehastighed | km/h | 180 | 180 |
| Max. luftblæseydelse | m ³ /min | 8 | 8 |
| Sækkens opsamlingsvolumen | l | 50 | 50 |
| Vægt uden kabel | kg | ca. 3,4 | ca. 3,4 |
| Beskyttelsesklasse | II | | |

Apparatets A-vurderede lydtryks- og lydeffektniveau målt i henhold til DIN 45635 del 1, bilag D er på:

| | | |
|--|-------------|-------------|
| | Sugedrift | Blæsedrift |
| Arbejdspladsrelateret emissionsværdi L _{pA} : | 91,0 dB(A) | 89,0 dB(A) |
| Lydeffektniveau L _{WA} : | 104,0 dB(A) | 101,0 dB(A) |

Meßwerte ermittelt entsprechend EN 60 3Måleværdierne er konstateret svarende til EN 60 335-1/1994 og A 111/1995, EN 60 335-2-2/1995

Støjdæmpet i henhold til: EN 55014-1, EN 55014-2



Anvend høreværn!

ANVENDELSESOMRÅDE

Dette suge- og blæseapparat egner sig kun til blæsning og sugning af tørre og lette materialer, som f.eks. løv, græs, små grene og papirstykker. Sugning af tunge materialer, som f.eks. metal, sten, grene og glasskår er udtrykkeligt udelukket.

FØR IBRUGTAGNING

Udpakning

- 1) Fjern alle dele fra indpakningen.
- 2) Alle dele skal kontrolleres for transport-skader. Hvis der er skader, eller hvis nogen dele mangler, kontakt forhandleren, hvor apparatet er blevet købt.

Samling



Pas på! Før samling eller udskiftning af tilbehør skal stikket altid trækkes ud og tænd/sluk-kontakten slås fra.

MONTERINGSVEJLEDNING

Montering som blæser

1. Blæserør-midterstykket (5) (ill. 1) sættes på huset. Derefter drejes røret med uret, indtil det kommer i indgreb (ill. 2).
2. Blæserør-endestykket (6) (ill. 1) sættes på blæserør-midterstykket (5) og drejes med uret, indtil det kommer i indgreb (ill. 3).

Vær ved monteringen opmærksom på, at den regulerbare åbning på blæserørendestykket peger opad.

Bemærkning:

Før igangsætning af apparatet skal afskærmningen fastgøres på den rigtige position for at sikre en aktivering af den indvendige endestopkontakt. Pilespidsen på afskærmningen skal indrettes efter pilespidsen på huset (ill. 4 + 5).

Apparatet leveres med installeret afskærmning.



Pas på: Forsøg aldrig at sætte sikkerhedsafbryderen ud af funktion på anden måde!

Montering som sugeapparat



Forsigtig: Motorvingehjulet fortsætter med at dreje et par sekunder efter frakobling af blæseren. Afskærmningen må ikke fjernes, når motoren løber for at undgå skader af fingrene på grund af den roterende motor-vinge.

1. Fjern afskærmningen (7) ved at dreje den mod uret.
2. Forbind sugerør-endestykket (9) (ill. 1) med sugerør-midterstykket (8). Herved skal lasedelen på sugerør-endestykket (9) pege mod den kvadratiske åbning på sugerør-midterstykket (8) (ill. 6). Skub derefter begge sugerør kraftigt mod hinanden, indtil de sidder godt fast.

Pas på! Disse to sugerør bør efter den første samling ikke mere adskilles og opbevares i denne monterede tilstand. Forsøg aldrig at adskille de to sugerør med magt ved hjælp af værktøj!

3. Til nemmere montering lægges apparatet omvendt på jorden og de samlede sugerør sættes i huset (ill. 7).

Pas på! Det roterende vingehjul kan forårsage alvorlige kvæstelser. Hold aldrig hænder eller genstand ind i vingehjulet under monteringen!

4. Drej røret efter monteringen med uret indtil pilen på røret er rettet ind efter pilen på huset (ill. 8 + 9).
5. Luk lynlåsen på opsamlingssekken (ill. 10).
6. Sæt derefter samlestykket til opsamlingssekken (10) (ill. 1) i apparatets blæseaftræk (ill. 11) og drejer med uret, indtil det kommer rigtigt i indgreb.


Forlængerledning

Pas på! En beskadiget forlængerledning kan forårsage elektriske stød eller ild. Ledningen skal kontrolleres omhyggeligt og regel-mæssigt. I tilfælde af beskadiget ledning må apparatet ikke mere anvendes og den beskadigede ledning skal udskiftes med et nyt.

1. Anvend kun en egnet forlængerledning. Ved kabellængder op til 30 m skal der anvendes en forlængerledning med betegnelsen H07RN-F og et tværsnit på mindst 1,5 mm². Et for tyndt kabel medfører tab af spænding og ydeevne.
2. Forlængerledningen skal holdes borte fra arbejdsområdet.
3. Kablets tilstand skal regelmæssigt kontrolleres. • Ødelagte kabler skal udskiftes.
4. Forlængerledningen skal fastgøres på apparatets bagside (ill. 12).

IGANGSÆTNING

Anvend apparatet kun til arbejder, der angives i afsnittet "Anvendelsesområde".

-  **Forsigtig!** Flyvende stumper og stykker kan forårsage alvorlige skader på bruger og andre personer. Anvend øjen- og høreværn samt passende arbejdstøj. Andre personer skal overholde en sikkerhedsafstand på mindst 5 m.


Tænd/sluk-kontakt

Anvend kontakten (4) for at tænde eller slukke for apparatet (ill. 13).

Henvisning til brug som blæser

1. Hold løvsugeren og bevæg dysen fra den ene side til den anden side et par centimeter over jorden. Bevæg apparatet langsomt og jævnt (ill. 14).
2. Lufttrykket, der blæses ud af blæserøret, kan forringes ved hjælp af en lille justering af justerdelen på blæserør-endestykket (ill. 14). Jo større åbningen indstilles, desto mindre bliver lufttrykket, der kommer ud af blæserøret.

Henvisning til brug som sugearrnat

-  **Forsigtig!** Anvend sugearrnatet aldrig uden opsamlingssek. Før igangsætning skal det kontrolleres, at lynlåsen er lukket.

lagttag også sikkerhedshenvisningerne!


1. Hold løvsugeren fast i håndtagene (ill. 15). Indstil opsamlingssekkens holder således, at bekvem og sikker løftning af opsamlingssekken er garanteret.
2. Tænd for apparatet.
3. Bevæg løvsugeren langsomt og jævnt over det samlede løv hhv. græs. Tryk ikke sugerøret ned i løvet.
4. Når opsamlingssekken er fuld, reduceres sugefunktionen. I dette tilfælde skal apparatet afbrydes og stikket trækkes ud af stikkontakten. Tøm derefter opsamlingssekken.

VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE

Vedligeholdelse af det dobbeltisolerede apparat

Løvsugeren er et dobbeltisoleret apparat, der består af en basisisolering og en ekstra isolering. Vedligeholdelse af et dobbeltisoleret apparat forlanger ekstrem omhu og kendskab til systemet og må kun gennemføres af en kvalificeret fagmand.

Rengøring af apparatet

-  **Pas på!** Før rengøring skal stikket altid trækkes ud af stikkontakten. Apparatet må ikke dykkes ned i vand. Anvend ikke skarpe rengøringsmidler, der indeholder syre, klor, benzin eller petroleum.

1. Hold ventilationsåbningerne på apparatet frie for støv. Rengør åbningerne med en lille børste.
2. Tør huset af med en blød, ren klud. Anvend hertil mildt sæbevand.

Rengøring af opsamlingssekken

1. Efter hvert brug skal opsamlingssekken tømmes fuldstændigt.
2. Efter tømningsen drejes indersiden udad og løvog græsrester rystes af.
3. Opsamlingssekken bør én gang om året vaskes i sæbevand med hånden.

 **Pas på! Opsamlingssekken skal kontrolleres regelmæssigt. Hvis sekken er beskadiget, bestil en ny hos Deres serviceværksted.**