


RT 3003 DA



SPARE PARTS LIST FOR RT 3003 DA

Explo-No.	Typ-No.	Bezeichnung	Typ	Pcs.
	1 **	12102... Gehäuse RT 3002	housing RT 3002	1
	2	12103006 Schutzabdeckung	protection cover	1
	3	12103242 Motorplatte	motor plate	
	7	12105491 Doppelfaden Automatik Schneidkopf	automatic cutting head	
	8	12108504 Grundplatte Auto-Schneidkopf	basic plate auto cutting head	
	9	12108553 Haube mit Niet	cover with rivet	
	10	13005000 Automatik-Spule kpl.	auto spool cpl.	
	11	12105311 Druckfeder	compression spring	
	13	12140222 Motor RT	motor RT	
	14	12130133 Innenleitung 0,94 mtr.	internal wire 0,94 mtr.	
	15	12130661 Kondensator 0,1 µF	condenser 0,1 µF	
	16	12130212 Netzkabel mit Stecker	cable with plug	
	17	45190012 Knickschutztülle	grommet	
	18	12130433 Geräteeinbauswitcher RT	on/off switch RT	
	21	12120382 PL-Schraube 4x20 LK TX 20	PL-screw 4x20	
	22	12120371 Spax-Schraube 4 x 16	Spax-screw 4 x 16	
	24	12120123 Schraube 3 x 8 DIN 7985	screw 3 x 8 DIN 7985	
	25	12121102 Spezialklinge	blade	

Bei Ersatzteilbestellung eines Artikels mit ** bitte Farbe angeben

By ordering spare parts with ** please note the color