

GARANTIBETINGELSER

I Danmark yder TEXAS 3 års garanti på alle TEXAS benzindrevne produkter. Garantien omfatter materiale- og/eller fabriksationsfejl.

Garantien træder i kraft fra salgsdato til endelig bruger og dækker ved privat brug og normal vedligeholdelse. Ved privat brug forstås brugen i egen have.

Ved professionelt brug er garantiperioden 1 år.

TEXAS forpligter sig til i henhold til garantien være begrænset til udskiftning/erstatning af de oprindeligt erhvervede dele - det, som indenfor garantiperioden er blevet forevist i defekt betjenings- eller materialeilstand for forhandleren.

Garantien omfatter ikke transportomkostninger samt rengøring af produktet.

TEXAS forbeholder sig ret til at foretage ændringer i design og for- bedringer på produkterne uden at være forpligtet til at installere det samme på tidligere forhandlede produkter.

Hvorvidt en sag er en garanti-reparation eller ej, afgøres i hvert enkelt tilfælde af et autoriseret TEXAS serviceværksted. I tvivlstilfælde skal de defekte dele indsendes til gennemsyn hos Andreas Petersen Højby Aps.

Der ydes ikke garanti på skader opstået på grund af naturligt slid samt ukynlig behandling og manglende vedligeholdelse.

Garantien dækker ikke rensning og justering af tændings- og karburator-system, udskiftning af startsnor/startfjeder samt koblingsdele, da dette er indbefattet i naturlig slidtage.

På alle elektriske dele er garantiperioden 1 år.


Ved alle garantikrav skal model-, motor- og serienummer altid oplyses.

Garantien dækker ikke skader, der er opstået p.g.a. brug af uoriginale reservedele og ikke anbefalet tilbehør.




ANDREAS PETERSEN HØJBY Aps
Knuollen 2 - 6260 Odense S


Betjeningsvejledning for TEXAS BT 190 & BT 255 Trimmer




Løse klæbtepartier på motoren med den medfølgende sekskantnøgle.



Læg håndtaget mest muligt ned mod motoren og anbring røret i hul- let.



Sikru skruen fast.




Pas på græsarenen, når de kører rundt.



Oktan 92 blandet med totaktole i forholdet 25 : 1 (4 \$). Blyfri benzin kan naturligvis også anvendes.

Aut. selvfedende 2-sneret græsderhoved.



Fyld aldrig brændstof på tanken i nærheden af åben ild og altid udendørs. Evt. spildt brændstof skal tørres

De skal blot slå græs- derhovedet let mod jorden, hvis De ønsker længere snøre, samtidig med, at De gasser op (hølv - hel kraft).



Når De fylder op, skal motoren være afkølet og stoppet.


MOTOREN ER KOLD VED START




Stil stopkontakten på "I".




Træk chokeren helt ud.




Tryk gasgrebet op og skub den lille knap ind for at låse gasgrebet.




Træk chokeren ud og træk en gang i startsnoren.




Hvis motoren ikke startede, skubbas chokeren halvt ind og træk i startsnoren indtil motoren starter.



Lad motoren køre 1/2 min. Skub chokeren helt ind igen og giv gas.




Skub chokeren ind og læn gasgrebet.




Stil stopkontakten på "I" og hold gasknappen inde.




Træk i startsnoren uden at have slået chokeren til. Hvis motoren ikke starter.




Afbrydelse af motoren. Slip gasknappen og stil stopkontakten på "0".




Indstil håndtaget i den position, som passer Dem bedst.



Efterse alle løse dele og efterse dem for beskadigelser.




Toggang Justeres v.h.a. toggangskruen, men kun når motoren er stoppet eller græsædervejdet løber i toggang.




Med spidsen af snøren klippes græsset af. De skal føre kniven fra venstre mod højre samtidig med, at De bøjer græsædervejdet lidt ned til venstre.

VEDLIGEHOLDELSE



Fjern evt. græs på græsædervejdet.



Fjern gummipladen og underseg luftfiltret.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

1. Bær altid læssiddende tøj, handsker og beskyttelsesbriller.
2. Benyt ikke maskinen, når der er folk i umiddelbar nærhed.
3. Hold altid fast med begge hænder.
4. Rør aldrig snorene, når motoren er igang.
5. Stop altid motoren, når De skal transportere den eller ved pauser.
6. Sluk altid for motoren, når De ikke benytter den.
7. Fyld altid brændstof på, når De er udenørs. Gå lidt væk fra påfyldningsstedet, når De starter motoren. Fyld aldrig brændstof på en varm motor.
8. Udstødningsrøret må aldrig komme i berøring med græs eller andet brandbart materiale. Udstødningsrøret må heller ikke berøre kroppen, da det kan blive meget varmt.
9. Rør ikke ved tændrøret ved start eller under brug.
10. Udstødningsgassen kan være farlig ved brug i vindstille vejr.
11. Brug kun originale TEXAS reservedele.



Åben låget og fjern tændrørshætten og kontroller tændrøret.




Hvis det er nødvendigt at rense tændrøret, gøres det med en børste.



Elektrodeafstanden skal være 0,6 - 0,7 mm.

UDSKIFTNING AF SVØREN



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model	BT 190	BT 255
Vægt	4,6 kg	4,7 kg
Samlede mål	1300x260x335 mm	1300x260x335 mm
Motor	G1 KE2	G2 KE2
Type	Luftkølet totakt	Luftkølet totakt
Antal kubik	19,8 cc	25,4 cc
Tænding	Solid state	Solid state
Karburator	Membran	Membran
Brændstof	Totaktsolie m. benzin	Totaktsolie m. benzin
Tankindhold	benzin 25 : 1 olie 0,4 l	benzin 25 : 1 olie 0,4 l
Tændrør	RCJ 8Y	RCJ 8Y
Max. HK	0,6 HK v. 6500 omd/min	0,8 HK v. 6500 omd/min
Rotationsretning	Med uret	Med uret
Højre tændnål	1 1/8 max afv. 1/4	1 1/2 max afv. 1/4
Venstre tændnål	1 3/4 max afv. 1/4	1 max afv. 1/4

OPBEVARING

1. Hvis De ikke skal benytte buskrydderen i en måned eller mere, skal benzintanken tømmes. Derefter lader man motoren køre indtil den går i stå af sig selv, det vil sige, at der ikke er mere brændstof på tanken.
2. Stil maskinen på et tørt og rent sted.