

BETJENINGSVEJLEDNING FOR






TEXAS Le Club

Kære kunde.

Vi ønsker Dem tillykke med Deres køb af en TEXAS RASER.

Inder De tager Deres plæneklipper i brug, læs da vedlagte vejledninger grundigt igennem - det vil give Dem den største glæde på langt sigt.





FØR START



- Hold over- og underdel sammen
- Tryk låsene sammen
- Monter holderne med vedlagte skruer

Anvendelse:

Bemærk: Før man løfter eller vipper plæneklipperen, bedes De gennemlæse instruktionsbogen på motoren.



OLIO (4 TEMPI)

Sikkerhedsforskrifter !

- a) Unge under 16 år må ikke benytte rotorklipperen.
- b) Brugeren er under arbejde med rotorklipperen ansvarlig overfor tredieperson.
- c) Efter opstart af motor må De ikke tippe rotorklipperen forover. Tip den bagover så kniven viser i retning væk fra Dem selv.
- d) Sørg for at fjerne genstande som f.eks. sten og grene fra græsplænen før klipning.
- e) Benyt altid stråmsiddende fodtøj under klipningen.
- f) Skal rotorklipperen transporteres, afbryd da motoren og sikre Dem, at kniven er i stilstand. Ved kørsel udenfor græsplænen kobles kniven fra.
- g) Forlader De rotorklipperen, afbrydes motoren og startnøglen fjernes.
- h) Rengøring og vedligeholdelse på rotorklipperen må kun foretages for afbrudt motor samt stillestående kniv.
- i) Motoren afbrydes i tilfælde af afmontering af græsopsamleren samt justering af snitkehøjden.
- j) Under klipning skal enten den vedlagte græsopsamlerkasse eller skærpladen benyttes.
- k) Kører motoren, må der under ingen omstændigheder stikkes hænder eller fødder ind under klippeskjoldet.
- l) Husk at overholde sikkerhedsafstanden. Under klipning ved buske og på skråninger kræves der speciel forsigtighed (f.eks. klipning langs græskanter). Benyt evt. skridsikket fodtøj.
- m) Ved rotorklipper med horisontal startretning, må De ikke placere Dem foran bagudkastet.
- n) Ved uhensigtsmæssig behandling af græsopsamleren er der overhængende fare ved den roterende kniv samt ved evt. genstande fra bagudkastet.
- o) Ved omgang med brandstof kræves der yderste forsigtighed. Brandstof er brandfarligt (åben ild forbudt). Ved påfyldning af brandstof benyttes en tragt. Påfyldning skal ske i det fri samt for slukket motor.
- p) Ved udskiftning af kniven, benyttes arbejdshandsker.
- q) Benyt kun originale TEXAS reservedele.
- r) Sikre Dem før klipning, at kniven sidder ordentligt fastspændt. Ved slibning af kniven. Skal slibningen være ensartet (begge sider slibes), for at undgå vibrationer i klippeskjoldet. Har kniven fået større beskadigelser, kan det bedst betale sig at udskifte den med en ny.
- s) Er kniven stødt på en forhindring, bør en fagmand efterse den.
- t) Rotorklippere med forbrændingsmotor må aldrig startes i et dårligt ventileret rum.
- u) Motoromdrejningstallet må af sikkerhedsgrunde ikke overskride det på typeskiltet angivne omdrejningstal.

Garantibestemmelser:

TEXAS yder 12 mdr. garanti på TEXAS plæneklipperprogram.
Garantien omfatter materiale og/eller fabriktionsfejl.
Der ydes ikke garanti for skader opstået på grund af naturlig slid samt dårlig behandling og vedligeholdelse. Garantien dækker ikke rensning af tændingssystemer, udskiftning af startsnor, startfjeder, idet dette er indbefattet i en naturlig slidtage.
Udgifter til eventuel transport samt rengøring af maskinen vil ske for købers regning.
Hvorvidt en sag er en garantireparation eller ej, afgøres i hvert tilfælde af et aut. serviceværksted.
Ovenstående er gældende som garantibevis, hvorfor brugsanvisning samt købskvittering bedes opbevares:
Der leveres ikke separat garantikort
HUSK: ved garantisager SKAL MOTORNUMMER OPGIVES.

Andreas Petersen Højby ApS
Knullen 2 - Højby
DK-5260 Odense S
Tlf: 09-95 81 80 fra maj 65-95 81 80
Fax: 09-95 86 58 fra maj 65-95 86 58

