

BETJENINGSVEJLEDNING

PARK 56 S TR COMBI

Bemærk !

Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren.

Husk påfyldning af olie før start !

Kære kunde !

Vi ønsker dig tillykke med din **Park plæneklipper**.

Denne betjeningsvejledning skal gøre dig bekendt med anvendelse af din plæneklipper, så du får det optimale udbytte af den. Da der løbende foretages produktudvikling på Park plæneklippere, kan det forekomme, at denne betjeningsvejledning på visse områder ikke stemmer overens med din plæneklipper. Det kan både være tekst og billeder, som ikke passer helt nøjagtigt til din model. Vi beder dig være opmærksom på dette.

Garantibestemmelser

- Der ydes 1 års garanti på din Park plæneklipper.
- Garantien omfatter materiale- og/eller fabrikationsfejl.
- Der ydes ikke garanti for skader opstået pga. slid, samt dårlig behandling og manglende vedligeholdelse.
- Garantien dækker ikke rensning af brændstofsystemet, udskiftning af startsnor og startfjeder, idet disse er indbefattet af naturligt slid.
- Garantien dækker ikke, hvis der er anvendt uoriginale reservedele.
- Udgifter til eventuel transport, samt rengøring af maskinen, vil ske for købers regning.
- Hvorvidt en sag er en garantisag eller ej, afgøres i hvert tilfælde af et autoriseret serviceværksted.
- Din købekvittering er gældende som garantibevis, hvorfor den altid bør gemmes. Der leveres ikke separat garantibevis til din Park plæneklipper.

HUSK: Ved køb af reservedele samt ved enhver anmodning om garantireparation, skal motornummer og modelbetegnelse opgives !

▲ Sikkerhedsforskrifter

- Unge under 18 år, må ikke benytte rotorklipperen.
- Benyt altid stramtsiddende fodtøj under klipningen.
- Sørg for, at eventuelle tilskuere er mindst 5 meter væk fra det sted, hvor du arbejder med maskinen.
- Når du klipper ved buske og på skråninger, kræves der speciel forsigtighed (f.eks. klipning langs græskanter). Benyt eventuelt sikkerhedsfodtøj.
- Sørg for at fjerne genstande, som f.eks. sten og grene fra græsplænen, før du klipper den.
- Når motoren er startet, må du ikke tippe rotorklipperen fremover. Tip den bagover, så knivene vender bort fra kroppen.
- Når knivene kører, må der under ingen omstændigheder stikkes hænder eller fødder ind under klippeskjoldet.
- Motoren skal stoppes, når klippehøjden justeres.
- Rengøring og vedligeholdelse af rotorklipperen, må kun foretages, når motoren er stoppet.
- Stop altid motoren, når klipperen ikke bruges.
- Brændstof må kun påfyldes i fri luft. Aftør spildt brændstof før maskinen startes. Gå mindst 3 meter væk fra brændstofbeholderen og påfyldningsstedet, før maskinen startes. Fyld aldrig brændstof på en varm motor. Vent til den er afkølet. Brug af åben ild i nærheden af påfyldningsstedet er forbudt.
- Når rotorklipperen transporteres, skal motoren være stoppet, og knivene stå stille.
- Berør aldrig tændrøret, når du starter maskinen eller arbejder med den.
- Motorens omdrejningstal må af sikkerhedsmæssige grunde aldrig overskride det omdrejningstal, der er angivet på typeskiltet.
- Lad aldrig maskinen køre i et rum med dårlig ventilation.
- Vær sikker på, at kniven er ordentlig fastspændt, før du starter klipningen. Brug altid arbejdshandsker, når du arbejder med kniven.
- Slibning af kniven skal være ensartet (begge sider slibes), for at undgå vibrationer i klipningen. Er kniven stødt på en forhindring, bør du lade en fagmand efterse den. Har kniven fået beskadigelser, kan det betale sig at udskifte den med en ny.
- Benyt kun originale Park reservedele.

MONTERING

Læs og følg denne monteringsvejledning grundigt før du tager din maskine i brug.

Denne plæneklipper er produceret i henhold til de nyeste sikkerhedsspecifikationer.

Bl.a. er Park 56 S TR COMBI udstyret med et knivbremse system, som bevirker at kniven stopper idet du slukker for motoren. Disse sikkerhedsspecifikationer giver dig en maksimal sikkerhed ved brug af denne maskine. Dog er det meget vigtigt, at du følger de forskellige sikkerhedsforskrifter hvis disse sikkerhedsspecifikationer skal virke optimalt. Brug aldrig din plæneklipper uden at alle sikkerhedsforskrifter er fulgt.

Følg nedenstående punkter ved montering af din Park 56 S TR COMBI. Der henvises til de forskellige illustrationer til hjælp ved montering.

Mange plæneklipper er usamlet og leveres i en kasse. Derfor er det kundens ansvar at monteringsinstruktionerne følges, hvis der skal opnås en korrekt montering.

MONTERINGSVEJLEDNING

Efter samling af klipperen og før brug skal samling af hjul, styr og de forskellige greb kontrolleres. Kontroller at alle monteringer er fastspændt. Kontroller at gasgreb og motor fungerer, før du begynder at køre.

Punkt 1) (fig. 1) Tag maskinen ud af kassen. Udkasterskærmen vil falde ned på plads. Tag fat i det øverste håndtag og træk håndtaget ud. Det nederste håndtag vil automatisk falde på plads. Spænd alle skruer og bolte.

Punkt 2) (Fig. 2) Monter holder for rekylstart på højre side af øverste håndtag. Aktiver bremsehåndtaget for at trække startsnoren ud for montage i holder. Til sidst strammes møtrikken for at fastgøre holder for startsnor.

Håndtaget foldes på følgende måde:

Tag fat i begge sider af det nederste håndtag og pres det ind mod midten samtidig med at du skubber håndtaget fremad. Løsn vinge på midten af håndtaget og træk tilbage i det øverste styr for at "knække" håndtaget. Til sidst kan håndtaget foldes.

Pas på ikke at knække kabler når du lukker håndtaget sammen.

Kniv/motor bremsen (Dødemandsgrebet) skal holdes ind mod styret, når du folder håndtaget.

BETJENINGSINSTRUKTIONER

Efter samling af plæneklipperen er din Park 56 S TR COMBI klar til brug. Inden opstart gennemlæses vedlagte motorvejledning grundigt med hensyn til påfyldning af olie.

ADVARSEL: Overfyld ikke motoren med olie. Kun 0,6 l.

VIGTIGT: Hvis motoren overfyldes med olie kan motoren begynde at ryge kraftigt eller den kan brænde sammen.

Kniv/motor bremsen (dødemandsgrebet) skal holdes inde under kørsel med plæneklipperen. I henhold til arbejdstilsynet krav skal motoren og kniven stoppe indenfor 5 sekunder når du slipper kniv/motor bremsen (dødemandsgrebet).

ADVARSEL: Dette (dødemandsgreb) er et sikkerhedskrav. Benyt altid denne foranstaltning korrekt.

Start af motor: **Punkt 1:** Stil gasgrebet i position "Fast" eller "Slow" (Fig. 3). Tryk forsigtigt 3 gange på tipperpuden inden start af en kold motor (fig. 4). Det samme gøres hvis motoren løber tør for benzin. Det er dog ikke nødvendigt at trykke 3 gange på tipperpuden hvis en varm motor opstartes, dog vil koldt og vådt vejr gøre denne operation nødvendig.

Punkt 2: Træk kniv/ motor bremsen (dødemandsgrebet) ind.

Punkt 3: Træk i startsnoren for at starte motoren.

MOTORHASTIGHED: Efter start af motor stilles den ønskede motorhastighed på gasgrebet.

STOP AF MOTOR: Når kniv/ motor bremsen (dødemandsgrebet) slippes stopper motoren. Der kan ikke stoppes fra gasgrebet.

AKTIVERING AF SELVTRÆK: Tilkoblingshåndtaget aktiveres.

JUSTERING AF SELVTRÆK: Punkt 1: Gearhåndtaget skal stå i position 1. **Punkt 2:** Træk tilkoblingshåndtaget helt tilbage til alt slør er fjernet fra kablet og fjederen er stram men ikke totalt udstrakt. **Punkt 3:** Juster gevindskåret kabelhus indtil afstanden mellem den buede hank og den øverste håndtag er mellem 4-6 cm. **Punkt 4:** Denne procedure vil give mulighed for optimal drejningsmoment ved laveste gear samt maksimale motoromdrejninger.

INDSTILLING AF HJUL: Vær opmærksom på at alle 4 hjul er indstillet i samme klippehøjde. Hvis du ønsker en anden klippehøjde, gøres det ved at indstille håndtaget ved hjulet i den ønskede position.

ADVASEL: Skift aldrig klippehøjde mens motoren kører.

VEDLIGEHOOLD LØBENDE DIN PLÆNEKLIPPER: Kontroller løbende alle bolte, skruer, møtrikker og klippeskjold. Sørg altid for at kniven er skarp.

Det er en god ide at tage din plæneklipper til et årligt servicecheck hos din autoriserede serviceforhandler.

VEDLIGEHODELSE AF REMTRÆKKET: Smør de forskellige noter og kanter omkring remtrækket med smørfedt. Smør aldrig remskiven, da det kan medføre at kileremmen falder af.

OPBEVARING: Imellem brug bør din Park plæneklipper opbevares i et tørt og rent rum. Rengør maskinen hver gang efter brug.

Græs og snavs skal fjernes fra undersiden af klipperskjoldet løbende. Vær opmærksom på at fjerne tændrøret når klipperen vendes om og følg sikkerhedsinstruktionerne for denne procedure.

VINTEROPBEVARING: Tøm benzintanken helt, og lad derefter motoren køre indtil benzinen i karburatoren er opbrugt.

Tændrørskablet fjernes i henhold til sikkerhedsforskrifter.

Mens motoren stadig er varm tømmes krumtaphuset.

Fjern tændrøret og tilsæt en spiseskefuld olie (motorolie) i tændrørsåbningen. Træk i startsnoren for at fordele olien. Derefter monteres tændrøret igen, men ikke kablet.

Til sidst rengøres klipperen grundigt. Vær opmærksom på at fjerne snavs og græs fra toppen af styret og helt ned til under klippeskjoldet. Dyp en pudsekuld i olie og smør de forskellige dele for at modvirke rust.

Typeattest for Park plæneklippere

Texas Andreas Petersen A/S attesterer, at følgende plæneklipper:

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Mærke: | Park 56 S TR Combi |
| Type: | Rotorklipper |
| Motor: | Forbrændingsmotor |
| Modelbetegnelse: | 84-0022 |

er i overensstemmelse med specifikationerne i Rådets direktiv 84/538/EØF.

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Max. lydeffekt: | 96 dB(A) |
| Skærets art: | Fast kniv |
| Skærebredde: | 50 cm |
| Skærets omdrejningshastighed: | 3.200 o/min |

Udfærdiget i Odense, den 1. november 1999.

TEXAS ANDREAS PETERSEN A/S
Knullen 2 - 5260 Odense S

Verner Hansen

TEXAS ANDREAS PETERSEN A/S
Knullen 2 - Højby
DK-5260 Odense S

Tlf. 63 95 55 55 - Fax 63 95 55 58
