

BETJENINGSVEJLEDNING

TEXAS 56 COMBI



Bemærk !

Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren.

Husk påfyldning af olie før start !

Kære kunde !

Vi ønsker dig tillykke med din **Texas plæneklipper**.

Denne betjeningsvejledning skal gøre dig bekendt med anvendelse af din plæneklipper, så du får det optimale udbytte af den. Da der løbende foretages produktudvikling på Texas plæneklippere, kan det forekomme, at denne betjeningsvejledning på visse områder ikke stemmer overens med din plæneklipper. Det kan både være tekst og billeder, som ikke passer helt nøjagtigt til din model. Vi beder dig være opmærksom på dette.

Garantibestemmelser

- Der ydes 3 års garanti på din Texas plæneklipper.
- Garantien omfatter materiale- og/eller fabrikationsfejl.
- Der ydes ikke garanti for skader opstået pga. slid, samt dårlig behandling og manglende vedligeholdelse.
- Garantien dækker ikke rensning af brændstofsyste­met, udskiftning/justering af startsnor, startfjeder, tændrør, knive/knivholder, remme og kabler idet disse er indbefattet af naturligt slid.
- Garantien dækker ikke, hvis der er anvendt uoriginale reservedele.
- Udgifter til eventuel transport, samt rengøring af maskinen, vil ske for købers regning.
- Hvorvidt en sag er en garantisag eller ej, afgøres i hvert tilfælde af et autoriseret serviceværksted.
- Din købskvittering er gældende som garantibevis, hvorfor den altid bør gemmes. Der leveres ikke separat garantibevis til din Texas plæneklipper.

HUSK: Ved køb af reservedele samt ved enhver anmodning om garantireparation, skal motornummer og modelbetegnelse opgives !

MONTERING

Læs og følg denne monteringsvejledning grundigt før du tager din maskine i brug.

Denne plæneklipper er produceret i henhold til de nyeste sikkerhedsspecifikationer.

Bl.a. er Texas 56 COMBI udstyret med et knivbremse system, som bevirker at kniven stopper idet du slukker for motoren. Disse sikkerhedsspecifikationer giver dig maksimal sikkerhed ved brug af denne maskine. Dog er det meget vigtigt, at du følger de forskellige sikkerhedsforskrifter hvis disse sikkerhedsspecifikationer skal virke optimalt. Brug aldrig din plæneklipper uden at alle sikkerhedsforskrifter er fulgt.

Følg nedenstående punkter ved montering af din Texas 56 COMBI. Der henvises til de forskellige illustrationer til hjælp ved montering.

Mange plæneklippere er usamlet og leveres i en kasse. Derfor er det kundens ansvar at monteringsinstruktionerne følges, hvis der skal opnås en korrekt montering.

MONTERINGSVEJLEDNING

Efter samling af klipperen og før brug skal samling af hjul, styr og de forskellige greb kontrolleres. Kontroller at alle monteringer er fastspændt. Kontroller at gasgreb og motor fungerer, før du begynder at køre.



Punkt 1) (fig. 1) Tag maskinen ud af kassen. Udkasterskærmen vil falde ned på plads. Tag fat i det øverste håndtag og træk håndtaget ud. Det nederste håndtag vil automatisk falde på plads. Spænd alle skruer og bolte.



Punkt 2) (Fig. 2) Monter holder for rekylstart på højre side af øverste håndtag. Aktiver bremsehåndtaget for at trække startsnoren ud for montage i holder. Til sidst strammes møtrikken for at fastgøre holder for startsnor.

Håndtaget foldes på følgende måde:

Tag fat i begge sider af det nederste håndtag og pres det ind mod midten samtidig med at du skubber håndtaget fremad. Løsn vinge på midten af håndtaget og træk tilbage i det øverste styr for at "knække" håndtaget. Til sidst kan håndtaget foldes.

Pas på ikke at knække kabler når du lukker håndtaget sammen.

Kniv/motor bremsen (Dødemandsgrebet) skal holdes ind mod styret, når du folder håndtaget.

BETJENINGSINSTRUKTIONER

Efter samling af plæneklipperen er din Texas 56 COMBI klar til brug. Inden opstart gennemlæses vedlagte motorvejledning grundigt med hensyn til påfyldning af olie.

ADVARSEL: Overfyld ikke motoren med olie. Kun 0,6 l.

VIGTIGT: Hvis motoren overfyldes med olie kan motoren begynde at ryge kraftigt eller den kan brænde sammen.

Kniv/motor bremsen (dødemandsgrebet) skal holdes inde under kørsel med plæneklipperen. I henhold til arbejdstilsynets krav skal motoren og kniven stoppe indenfor 3 sekunder når du slipper kniv/motor bremsen (dødemandsgrebet).

ADVARSEL: Dette (dødemandsgreb) er et sikkerhedskrav. Benyt altid denne foranstaltning korrekt.

Start af motor: **Punkt 1:** Stil gasgrebet i position "Fast" eller "Slow" (Fig. 3). Tryk forsigtigt 3 gange på tipperpuden inden start af en kold motor (fig. 4). Det samme gøres hvis motoren løber tør for benzin. Det er dog ikke nødvendigt at trykke 3 gange på tipperpuden hvis en varm motor opstartes, dog vil koldt og vådt vejr gøre denne operation nødvendig.

Fig. 3





Fig. 4



Punkt 2: Træk kniv/ motor bremsen (dødemandsgrebet) ind.

Punkt 3: Træk i startsnoren for at starte motoren.

STOP AF MOTOR: Når kniv-/motorbremsen (dødemandsgrebet) slippes, stopper motoren. Der kan ikke stoppes fra gasgrebet.

MOTORHASTIGHED: Ved tilkobling af selvtræk skal gashåndtaget altid stå i position "Slow". Efter tilkobling af selvtræk stilles gashåndtaget til den ønskede motorhastighed.

AKTIVERING AF SELVTRÆK: Tilkoblingshåndtaget aktiveres (husk at gashåndtaget skal stå på "Slow" ved tilkoblingen og derefter kan stilles til den ønskede hastighed).

UDKOBLING AF SELVTRÆK: Foretages ved at slække let på tilkoblingshåndtaget, hvorved motoren stadig kører. Hvis tilkoblingshåndtaget slippes helt, stopper både fremtræk, motor og knive.

JUSTERING AF KILEREM: Kileremmens stramning er justeret fra fabrikken. Det er imidlertid nødvendigt at efterjustere kileremmen efter nogen tids brug af plæneklipperen. For at justere, løsnes møtrik og bolt ved plastik drivrullen (Ref. Nr. 30 på reservedels diagrammet) og den skubbes fremad. Justeringen er korrekt når remmen kan bevæges ca. 3mm . Efter justeringen er foretaget strammes møtrik og bolt igen. Korrekt justering bevirker at der kun behøves et minimum af tryk for at tilkoble selvtrækket. Justeringen bevirker ikke at hastigheden forøges på plæneklipperen.

INDSTILLING AF HJUL: Vær opmærksom på at alle 4 hjul er indstillet i samme klippehøjde. Hvis du ønsker en anden klippehøjde, gøres det ved at indstille håndtaget ved hjulet i den ønskede position.

ADVASEL: Skift aldrig klippehøjde mens motoren kører.

COMBI FUNKTIONEN

BIOKLIPNING : Din plæneklipper er designet for den kræsne person, som kræver det optimale i plænepleje, med et minimum af mængden af arbejde. Den specielt designede bioklip kniv fremkalder en sugevirkning under klippeskjoldet, således at græsset trækkes opad til klipningen. Efter at det er klippet af, bliver det igen klippet i mindre stykker når det cirkulerer rundt under klippeskjoldet. Til sidst falder de små græsstykker ned mellem græsstråene i plænen. De nedbrydes og giver en naturlig gødning til græsrodderne. Bioklip eliminerer de tiltagende miljømæssige problemer med bortskaffelse af afklippet langt græs.

Prøv aldrig at klippe eller bioklippe vådt græs. For at opnå det bedste resultat med bioklipning, anbefales det at bioklippe med bestemte intervaller, således at græsset ikke bliver for højt. Hvis man springer en klipning over, således at græsset er blevet højere end normalt, henstilles det at man indstiller hjulene til en højere klippehøjde end normalt. Efter denne højere klipning, klippes der påny med normal klippehøjde. Denne dobbeltklipning kan undgås ved at klippe så ofte det er nødvendigt. For at opnå den bedste klipning, skal græs og snavs fjernes fra undersiden af klippeskjoldet jævnlige.

ÆNDRING FRA BIOKLIP TIL SIDEUDKAST: Denne COMBI maskine er designet til både at bioklippe og sideudkaste. For at skifte fra bioklip til sideudkast skal man fjerne pladen for udkasterhullet, ved at fjerne de 2 bolte, skiver og møtrikker. Derefter skal man sikre at udkastertuden er fastgjort. Din plæneklipper kan nu bruges som almindelig klipper.

ÆNDRING FRA SIDEUDKAST TIL BIOKLIP: For at skifte fra sideudkast til bioklip, fastgøres den ekstra plade for udkaster hullet på klipperskjoldet. **Vær sikker på, at bolte, skiver og møtrikker er hårdt fastspændt, da vibrationer fra klipperen kan løsne disse under arbejdet.** Din plæneklipper kan nu bruges som bioklipper. Kniven er specielt designet til både sideudkast og bioklip og skal derfor ikke skiftes, når man skifter fra den ene type klipning til den anden. **Af sikkerhedshensyn skal tændrørsledningen altid fjernes før der arbejdes under klipperskjoldet.**

OPBEVARING OG VEDLIGEHOLDELSE

VEDLIGEHOLD LØBENDE DIN PLÆNEKLIPPER: Kontroller løbende alle bolte, skruer, møtrikker og klippeskjold. Sørg altid for at kniven er skarp. Det anbefales at udskifte kniven minimum hvert andet år.

Det er en god ide at tage din plæneklipper til et årligt servicecheck hos din autoriserede serviceforhandler.

OPBEVARING: Imellem brug bør din Texas plæneklipper opbevares i et tørt og rent rum. Rengør maskinen hver gang efter brug.

Græs og snavs skal fjernes fra undersiden af klipperskjoldet løbende. Ved tipning af plæneklipperen for rengøring anbefales det at tippe forenden opad (max. 45 grader). Tipper du den til siden, skal karburator og luftfilter altid vende opad, da olien ellers kan løbe ud og ødelægge motoren. Vær opmærksom på at fjerne tændrørskablet når klipperen vedligeholdes og følg sikkerhedsinstruktionerne for denne procedure.

VINTEROPBEVARING: Tøm benzintanken helt, og lad derefter motoren køre indtil benzinen i karburatoren er opbrugt.

Tændrørskablet fjernes i henhold til sikkerhedsforskrifter.

Fjern tændrøret og tilsæt en spiseskefuld olie (motorolie) i tændrørsåbningen. Træk i startsnoren for at fordele olien. Derefter monteres tændrøret igen, men ikke kablet.

Skift olie i henhold til betjeningsvejledningen for motoren.

Til sidst rengøres klipperen grundigt. Vær opmærksom på at fjerne snavs og græs fra toppen af styret og helt ned til under klippeskjoldet. Dyp en pudseklud i olie og smør de forskellige dele for at modvirke rust.

▲ SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Unge under 18 år, må ikke benytte rotorklipperen.
- Benyt altid stramtsiddende fodtøj under klipningen.
- Sørg for, at eventuelle tilskuere er mindst 5 meter væk fra det sted, hvor du arbejder med maskinen.
- Når du klipper ved buske og på skråninger, kræves der speciel forsigtighed (f.eks. klipning langs græskanter). Benyt eventuelt sikkerhedsfodtøj.
- Sørg for at fjerne genstande, som f.eks. sten og grene fra græsplænen, før du klipper den.
- Når motoren er startet, må du ikke tippe rotorklipperen fremover. Tip den bagover, så knivene vender bort fra kroppen.
- Når knivene kører, må der under ingen omstændigheder stikkes hænder eller fødder ind under klippe-skjoldet.
- Motoren skal stoppes, når klippehøjden justeres.
- Rengøring og vedligeholdelse af rotorklipperen, må kun foretages, når motoren er stoppet.
- Stop altid motoren, når klipperen ikke bruges.
- Brændstof må kun påfyldes i fri luft. Aftør spildt brændstof før maskinen startes. Gå mindst 3 meter væk fra brændstofbeholderen og påfyldningsstedet, før maskinen startes. Fyld aldrig brændstof på en varm motor. Vent til den er afkølet. Brug af åben ild i nærheden af påfyldningsstedet er forbudt.
- Når rotorklipperen transporteres, skal motoren være stoppet, og knivene stå stille.
- Berør aldrig tændrøret, når du starter maskinen eller arbejder med den.
- Motorens omdrejningstal må af sikkerhedsmæssige grunde aldrig overskride det omdrejningstal, der er angivet på typeskiltet.
- Lad aldrig maskinen køre i et rum med dårlig ventilation.
- Vær sikker på, at kniven er ordentlig fastspændt, før du starter klipningen. Brug altid arbejdshandsker, når du arbejder med kniven.
- Slibning af kniven skal være ensartet (begge sider slibes), for at undgå vibrationer i klipningen. Er kniven stødt på en forhindring, bør du lade en fagmand efterse den. Har kniven fået beskadigelser, kan det betale sig at udskifte den med en ny.
- Benyt kun originale Texas reservedele.

Typeattest for plæneklippere

Texas Andreas Petersen A/S attesterer, at følgende plæneklipper:

Mærke:	Texas 56 Combi
Type:	Rotorklipper
Motor:	Forbrændingsmotor
Modelbetegnelse:	81-0222-CE

er i overensstemmelse med specifikationerne i Rådets direktiv 84/538/EØF.

Max. lydeffekt:	96 dB(A)
Skærets art:	Fast kniv
Skærebredde:	56 cm
Skærets omdrejningshastighed:	3.200 o/min

Udfærdiget i Odense, den 1. november 2001.

TEXAS ANDREAS PETERSEN A/S
Knullen 2 - 5260 Odense S

Verner Hansen



TEXAS ANDREAS PETERSEN A/S

Knullen 2, Højby - DK-5260 Odense S

Tlf. 63 95 55 55 - Fax 63 95 55 58

E-mail: post@texas.dk - www.texas.dk
