

**DK** Betjeningsvejledning  
**GB** User manual

**TEXAS**  
EQUIPMENT

## **WRX2000** **WRX2000 Solo**










**BEMÆRK!**  
BATTERI OG LADER FØLGER IKKE  
MED TIL SOLO MASKINER



**NOTE!**  
BATTERY AND CHARGER ARE NOT  
INCLUDED FOR SOLO MACHINES

**HINWEIS!**  
AKKU UND LADEGERÄT IST FÜR  
SOLO-MASCHINEN NICHT  
INBEGRIFFEN














Figur







Advarselssymboler / Warning symbols

	DK	GB
	<b>Advarsel:</b> Sikkerhedsinformation omkring situationer der kan ende i personskade	<b>Warning:</b> Safety information about hazards that can result in personal injury
	Læs betjeningsvejledningen grundigt før maskinen benyttes.	Please read the user manual carefully before operating the machine.
	Brug altid sikkerhedsbriller	Wear safety goggles
	Udsæt ikke udstyret for regn/vand og opbevar det indendørs.	Do not expose the equipment to rain/water and store it indoor.
	Hold afstand til personer, børn og dyr	Keep distance to other people, children and animals
	<b>Advarsel:</b> Risiko for flyvende objekter	<b>Warning:</b> Risk of flying objects
	Hold hænder og føder væk fra bevægelige dele.	Rotating parts. Keep your hands and feet away from the brush
	Bortskaffelse af elektriske produkter må <u>ikke</u> ske sammen med almindeligt husholdningsaffald. Elektriske produkter skal medbringes til det lokale genbrugscenter og bortskaffes på korrekt vis der.	Waste electrical products must not be disposed of with the household waste. This tool should be taken to your local recycling center for safe treatment.
	Bortskaffelse af lithium batterier må ikke ske sammen med almindeligt husholdnings-affald. Batterier skal medbringes til det lokale genbrugscenter og bortskaffes på korrekt vis der.	Waste lithium batteries must not be disposed of with the household waste. Batteries should be taken to your local recycling center for safe treatment.
	Udsæt ikke udstyret for ekstrem varme eller ild	Do not expose the equipment to extreme heat or fire
	Udsæt ikke udstyret for regn/vand og opbevar det indendørs	Do not expose the equipment to rain/water and store it indoor
	Udsæt ikke for temperaturer over 45 grader	Do not expose to temperatures above 45 degrees C.
	Skal genbruges	Must be recycled

## **DK – Indholdsfortegnelse (Original brugsanvisning)**

Illustrationer / Illustrations.....	2
Advarselssymboler / Warning symbols.....	5
Sikkerhedsforskrifter .....	6
Identifikation af dele .....	7
Montering / klargøring .....	7
Anvendelse .....	7
Batteri.....	8
Opladning.....	8
Opbevaring.....	8
Specifikationer.....	9
Reklamationsret og generelle betingelser .....	9
EU-Overensstemmelseserklæring .....	13

### **Reserve dele**

Reserve delstegning over alle Texas' produkter findes på vores hjemmeside [www.texas.dk](http://www.texas.dk). Finder du selv varemre, giver det en hurtigere ekspedition.

Reserve dele kan købes online på [www.texas.dk](http://www.texas.dk) eller kontakt din nærmeste forhandler. Du finder forhandlerliste på [www.texas.dk](http://www.texas.dk)

Grundet fortsat produktudvikling, forbeholder Texas A/S sig ret til at forbedre produktet, uden at være forpligtiget til at forbedre allerede solgte modeller.

### **Sikkerhedsforskrifter**

Ved arbejde med maskinen bør sikkerhedsanvisningerne følges nøje. Gennemlæs brugsanvisningen grundigt inden du starter din maskine. Vær sikker på, at du omgående kan stoppe maskinen i tilfælde af uheld.

De advarsler, forholdsregler og instruktioner, der er beskrevet i denne brugsanvisning, kan ikke dække alle de forhold eller situationer, der kan opstå. Brugeren må derfor anvende sin sunde fornuft og udvise forsigtighed ved anvendelse af maskinen.

### **Sikkerhed i arbejdsområdet**

- Brug kun maskinen i opryddede og oplyste områder.
- Brug ikke maskinen i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der findes brandbare væsker, gasser eller støv.
- Hold børn og andre personer, samt dyr mindst 5 m borte fra arbejdsområdet.
- Den, der betjener maskinen, er ansvarlig for andre personer i arbejdsområdet. Brug aldrig maskinen, når andre, især børn eller dyr er i nærheden.

### **Brug og pleje af maskinen**

- Maskinen må ikke bruges til andet arbejde end det, der er beskrevet i brugsanvisningen.
- Brug kun godkendt tilbehør og originale reserve dele. Montering af ikke godkendte dele kan medføre forøget risiko og er derfor ikke lovlig. Lad et autoriseret værksted udskifte reserve dele. Ethvert ansvar fraskrives ved ulykke eller anden

skade, som forårsages pga. montering af uoriginale dele.

- Før maskinen tages i brug, bør forhandleren eller anden fagkyndig instruere dig i brugen.
- Kontroller altid før anvendelse, at bolte og møtrikker er spændte, at de bevægelige dele fungerer korrekt, samt at beskyttelsesanordninger er intakte og korrekt monteret. Tjek også batteri og oplader for skader. Få beskadigede dele repareret inden maskinen tages i brug.
- Brug kun rigtige dele. Når der serviceres brug kun originale reserve dele.
- Sørg for at værktøj og andre metalgenstande holdes på afstand før produktet startes.
- Undgå uønsket start. Tjek altid at afbryderknappen står på "off" når strømmen tilsluttes. Bær ikke et tilsluttet redskab med fingeren på startknappen.
- Udsæt ikke maskinen for fugtige omgivelser ved opbevaring og anvend den ikke i regnvejr.
- Brug ikke magt ved anvendelse af værktøjet. Brug det rette værktøj til opgaven.
- Opbevar maskinen udenfor børns rækkevidde.

### **Brug og pleje af batteri og oplader**

- Brug kun originalt batteri - et uoriginalt batteri kan skade hækkeklipperen og medføre personskaade.
- Brug kun en original oplader - en uoriginal oplader kan skade batteriet.
- Kortslut aldrig batteriets poler. - Når batterienheden ikke er i brug, skal den holdes på afstand af mønter, nøgler, clips, søm, skruer og andre små metalgenstande, da disse kan skabe kortslutning mellem batteripolerne. En kortslutning kan forårsage brand eller personskaade.
- Tilslut kun opladeren til 230V.
- Batterier må aldrig udsættes for åben ild.
- Opbevar aldrig batteriet under 10° eller over 45° C.
- Brug kun opladeren indendørs.
- Batteriet skal altid afmonteres under vedligeholdelse af maskinen, og når maskinen efterlades uden opsyn.
- Batteriet må aldrig åbnes.
- Hvis batteriet anvendes forkert, kan der trænge væske ud af batteriet. Undgå at berøre denne væske. Hvis det alligevel sker, skylles med rigeligt vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene.
- Efter længere tids brug kan batteriet blive varmt. Lad det køle af inden det oplades igen.
- Hold både batteri og oplader udenfor børns rækkevidde.
- Benyt ikke opladeren i et miljø, hvor der er dampe eller letantændelige væsker.
- Lad aldrig batteriet oplade i mere end 24 timer i træk.

### **Personlig sikkerhed**

- Vær altid opmærksom på, hvad du foretager dig og benyt sund fornuft, når du anvender værktøjet.
- Anvend altid beskyttelsesbriller og høreværn, skridsikkert fodtøj og undgå alt for løstsiddende tøj og langt løsthængende hår under brug af maskinen. En ansigts- eller støvmaske er også nødvendig, hvis arbejdet medfører støv

- Mindreårige må ikke betjene maskinen.
- Maskinen må kun betjenes af personer, som er udhvilede og raske. Hvis arbejdet er udmattende, bør der holdes jævnlige pauser. Personer, der er påvirket af alkohol, medicin eller euforiserede stoffer må ikke arbejde med maskinen.
- Maskinen må kun lånes ud til personer, som er fortrolige med betjening af den. Brugsanvisningen skal under alle omstændigheder medfølge.
- Hold alle dele af kroppen og beklædningsgenstande på afstand af bevægelige dele.
- Stå stabilt under arbejdet og ræk dig ikke så langt frem, at du mister balancen.
- Brug aldrig maskinen uden der er mulighed for at tilkalde hjælp i tilfælde af uheld.

## Identifikation af dele

### Figur 1

1. Sikkerhedskontakt
2. Tænd-sluk knap
3. Justeringslås til drejning af håndtag
4. Front håndtag
5. Teleskoplås
6. Beskyttelsesskærm
7. Hjul

### Figur 2

8. Nylon børste
9. Stål børste
10. Låsestang
11. Skruenøgle
12. Møtrik
13. Batteri\*
14. Lader\*
15. Skruer

Batteri og lader medfølger ikke til solo-maskine!

## Montering / klargøring

### Figur 3

Forbind den øverste del af røret sammen med den nederste del.

### Figur 4

Montering af hjul:

Indsæt hjulets aksel i monteringshullet.  
Skub hjulet til det passende sted.

### Figur 5

Montering af beskyttelsesskærm:

Monter beskyttelsesskærm på fliserenseren.  
Fastgør beskyttelsesskærm med to skruer.

### Figur 6a + 6b

Montering af børste:

Monter børsten på rullen, og sæt derefter møtrikken på rullen. Sæt låsestangen ind i hullet på rullen og stram møtrikken med skruenøgle, mens du holder låsestangen fast.

For at fjerne børsten, gør det samme i modsat retning.

### Figur 7

Løsn drejeknappen på nederste del (5) af teleskopskaffet, træk herefter underdelen af røret ud til en passende arbejdslængde. Når længden er indstillet

korrekt, strammes nederste del af teleskopskaffet atter på plads til det sidder helt fast.

### Figur 8

Montering af håndtag:

Monter håndtaget i beslaget og juster vinklen til en behagelig arbejdsposition, stram håndtaget med skrue og møtrik fra begge sider.

### Figur 9

Tryk på sideknappen af batteriet og skub batteriet ind i holderen. Sørg for, at trykknapperne låses fast! Gør i omvendt rækkefølge for at fjerne batteriet igen. Batteriet er ikke fuldt opladet ved udlevering. Sørg selv for det bliver fuldt opladet, inden du bruger det første gang. Oplad det mindst 1 timer allerførste gang. Hvis fliserenseren ikke fungerer når kontakten tændes, betyder det, at batteriet er løbet, tør for strøm.

## Anvendelse

Brug fliserenseren til at fjerne ukrudt mellem fliser.

Juster støttehåndtaget, så du har mest mulig kontrol over maskinen.

Fliserenseren har teleskopskaft, drej teleskoplåsen løs, træk eller skub fliserenseren sammen, så den ønskede arbejdshøjde opnås.

Aktiver børsten ved at aktivere håndtaget med fingrene, mens låsepalen på siden af håndtaget aktiveres. Slip begge for at stoppe.

Undgå at trykke børsten mod underlaget. Dette vil øge tryk på børsten, og forkorte levetiden.

Kør børsten frem og tilbage mellem fliserillerne. Den er mest effektiv når børsten trækkes baglæns.

### Advarsel!

Når maskinen stopper, fordi der ikke er mere strøm på batteri, skal du ikke starte den igen. Det kan beskadige batteriet.

Batteriet er ikke fuldt opladet ved levering. Sørg for, at det er fuldt opladet, før du bruger det første gang. Oplad den 1 time allerførste gang.

Hvis maskinen ikke kan fungere, når du aktivere kontakten, betyder det, at batteriet er løbet tør for strøm. Genoplad det.

### Tag altid batteriet ud inden skift af børste!

#### HUSK!

Du kan købe flere børster på [www.texas.dk](http://www.texas.dk)  
Nylon børste: Varenr. 90063100  
Stålbørste: Varenr. 90063090

## Batteri

Fig. 10b

\*Medfølger ej til solo-maskiner!

For at opnå den bedste ydelse, anbefales det at bruge 4.0 Ah batteri til kædesaven.

**Advarsel:** Forsøg aldrig at skille batteriet ad, kortslutte det eller udsætte det for ekstrem varme/ild, da det kan medføre personskade og permanent skade på batteriet!

Batteriets kapacitet er ikke fuld opladet ved levering.

### Opladning

- Brug kun den originale lader med art. nr. 90063242 eller 90063241.
- Før batteriet tages i brug første gang, anbefales det at lade på batteriet helt op.

Batteriet har en energi indikator i enden. Tryk knappen ind og et antal LED vil lyse op.

LED lys	Batteri
Alle LED lys er tændt	Fuldt opladet (75-100%).
LED 1, LED 2, LED 3 er tændt.	Batteriet er 50%-75% opladet.
LED 1, LED 2 er tændt.	Batteriet er 25%-50% opladet.
LED 1 tændt.	Batteri er 0%-25% opladet
LED 1 blinker	Batteriet er tomt. Oplad batteriet.

Bemærk: Indikator lysene er kun vejledende indikationer og ikke helt præcise power angivelser.





**Vigtigt:** For at beskytte batteriet mod total afladning, vil maskinen standse, når batteriet næsten er fladt. Maskinen må ikke startes igen efter automatisk standsning, da det kan beskadige batteriet. Batteriet skal oplades, inden arbejdet fortsættes.

### Opladning

Fib. 10a

Fuld opladning af batteri tager cirka 60 min for 2.0 Ah batteri og 120 min for 4.0 Ah batteri.

- Brug kun den dertilhørende originale lader\*
- Forsøg ikke at oplade andre typer batterier i laderen, end de originale batterier med art. nr. 90063245 (2.0 Ah) eller 90063246 (4.0 Ah).
- Opladeren skal opbevares tørt og lunt (mellem 10-25 grader) og må kun bruges indendørs. Den tilsluttes en almindelig 230V stikkontakt.
- Før batteriet tages i brug første gang, anbefales det at lade batteriet helt op.
- Overfladen på batteriet kan blive varmt under opladning. Dette er helt normalt.
- Batteri og lader må ikke tildækkes under opladning. Indsæt batteriet i opladeren og lade det glide på plads, så det låses fast. Der er 4 indikatorlys på laderen, som viser status og opladningsniveau på batteriet.

Status	
	Oplader
	Fuldt opladet
	Evaluer
	Defekt batteri

**Vigtigt:** Opladeren slår selv fra, når batteriet er fuldt. Det anbefales dog ikke at lade på batteriet i mere end 24 timer.

Det anbefales så vidt muligt at køre batteriet helt tomt, og lade det fuldt op hver gang, da dette vil forlænge levetiden på batteriet. Men klatladning er også ok.

For at fjerne batteriet fra opladeren, holdes knappen nede og batteriet trækkes ud.

Før vinteropbevaring bør batteriet lades helt op og stå lunt imellem 10-20 grader. Oplad batteriet mindst hver 3. måned. Sørg for at holde ventilationsåbninger rene og fri for snavs.

Opbevar opladeren indendørs ved temperatur mellem 5-25 grader.

### Opbevaring

Rengør renseren efter brug, vær opmærksom på at der ikke kommer skidt ind ad køleribberne på motorenheden. Opbevar renseren frostfrit og hvor børn ikke kan komme til den.

Under vinteropbevaring bør batteriet lades helt op og stå lunt imellem 10-20 grader. Oplad det mindst hver 3. måned. Sørg for at holde ventilationsåbninger rene og fri for snavs.

Opbevar opladeren indendørs ved temperatur mellem 5-25 grader.



## Specifikationer

---

Model	WRX2000
Batterispænding	20V
Børstehastighed	1200 /min
Børstestørrelse	100 mm
Netto vægt	2 kg
Batteri type	Lithium-ion
Batteri kapacitet	2.0 Ah
Opladetid	1 time
Anvendelsestid	Op til 35 min
Opladerenhed	220-240V~50/60 Hz

## Reklamationsret og generelle betingelser

---

Reklamationsperioden regnes fra købsdatoen og er gældende i 2 år for private i lande i EU. Maskiner solgt til erhvervsbenyttelse har ét års reklamationsret. Reklamationen dækker mangelfuld udførelse dvs. fabrikationsfejl eller materiale- og funktionsfejl.

Normal slitage og udskiftning af sliddele er IKKE omfattet af reklamationsretten.

Sliddele, hvor der IKKE garanteres for holdbarheden over 12 mdr.:

- Børster
- Hjul
- Skærme
- Batteri: Hvis batteriet ikke er opbevaret korrekt (frostfrit og oplades hver 3. måned) garanteres der kun for 6 måneders holdbarhed.

Reklamationsretten omfatter IKKE fejl eller mangler opstået som følge af:

- Manglende service og vedligeholdelse
- Konstruktionsmæssige ændringer
- At maskinen har været udsat for ydre påvirkning
- Lakskader, skader på karrosseri, skærme, paneler m.m.
- At maskinen er blevet misligholdt eller overbelastet
- At der er monteret ikke-originale reservedele
- Andre forhold, som Texas A/S er uden ansvar for

*\*Vi forbeholder os ret til ændringer og tager forbehold for evt. trykfejl*

## GB - Table of Contents (Original instructions)

Illustrations .....	2
Warning symbols.....	5
Safety precautions .....	10
Identification of parts .....	10
Assembly.....	11
Operation .....	11
Battery.....	11
Charging.....	12
Storage.....	12
Specifications .....	12
Warranty terms and conditions.....	12
EC Certificate of conformity.....	13

### Spare parts

Spare part drawings for the specific product can be found on our website [www.texas.dk](http://www.texas.dk)  
If you find the part numbers yourself, this will facilitate more rapid service.

For purchase of spare parts, please contact your dealer.

You will find a list of dealers on the Texas website.

Because of continued product development, Texas A/S reserves the right to improve the product without obligation to improve already sold models.

### Safety precautions

When using the product, the safety instructions must be closely followed. Read this manual carefully before starting the machine. Make sure that you know how to stop and switch off the engine in case of accident. All instructions regarding safety and maintenance of the machine are for your own safety.

The warnings, precautions and instructions given in this manual, cannot cover all situations that the product can be placed in. The user must therefore present common sense and caution when using the product.

### Safety in the work area

- Only use the product in clean and well lit areas
- Do not use the product in areas with explosive danger or where there is flammable fluids, gas or dust present.
- The person that uses the machine is responsible to other persons in the work area. Never use the machine when others, especially children or animals are near.
- This product is an electric product. It is therefore important, that it is never in contact with water or is used in wet surroundings.

### Use and maintenance of the product

- A product must not be used for other work than as described in this manual.
- Only use original spare parts. Mounting of non-approved parts may lead to increased risk and are therefore not legal. Any liability is renounced for accidents or other damage that has happened due to the use of unauthorised parts.
- Before using the machine, the dealer or other qualified person should instruct you in the use of the machine.
- Minors may not work the machine.

- The machine may only be lent to people who know how to work the machine. This manual should follow the machine under all circumstances.
- The product may only be used by persons who are rested, well and fit. If the work is tiring, frequent breaks should be made. Do not use the machine under influence of alcohol.
- Always check before start, that all bolts and nuts are tightened.
- Always wear eye protection when using the machine.
- Keep children and other persons at a distance of at least 5 metres from the work area.

### Use and maintenance of battery

- Do not remove a battery pack from its original packaging until required for use.
- Do not subject batteries to mechanical shock.
- Observe the plus (+) and minus (-) marks battery pack and equipment and ensure correct use.
- Do not use any battery pack which is not designed for use with the equipment.
- Do not mix battery pack of different manufacture, capacity, size or type within a device.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Always purchase the correct battery pack for the equipment.
- Keep battery pack clean and dry.
- Wipe the battery terminals with a clean dry cloth if they become dirty.
- Batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to manufacturer's instruction or equipment manual for proper charging instructions.
- Do not leave a battery pack on prolonged charge when not in use.
- After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the battery pack several times to obtain maximum performance.
- Retain the original product literature for future reference.
- Use only battery pack in the application for which it was intended.
- When possible, remove the battery pack from the equipment when not in use.

### Identification of parts

#### Figure 1

1. Safety lock-off
2. On/Off switch
3. Adjustment lock for turning the handle
4. Additional handle
5. Height adjustment
6. Guard hood
7. Guide wheel

#### Figure 2

8. Nylon brush
9. Wire brush
10. Pin
11. Open-ended wrench
12. Nut
13. Battery pack\*
14. Charger\*
15. Screws for the guard hood

Battery pack and charger are not included with solo-machine!

## Assembly

### Figure 3

Connect the upper part of the housing and the bottom part of the housing together

### Figure 4

Mounting the wheel.  
Insert the axle of the wheel into the mounting hole  
Push the wheel to the suitable location.

### Figure 5

Mounting the guard.  
Fit the guard hood as shown and secure with 2 screws

### Figure 6

Fit the brush (Fig. 6a/Item A) onto the drive axle (Fig. 6a/Item B). Make sure that the brush fits accurately into the mount (Fig. 6a/Item C). The shaft must be fixed in order to fasten the brush. To do so, insert the pin (Fig. 2/Item 10) into the recess on the shaft (Fig. 6b) and hold with one hand. Using the open-ended wrench (Fig. 2/Item 11), tighten the nut (Fig. 6b/Item 12).

**Warning!** Always take away the battery before inserting or removing a brush

### Figure 7

Height adjustment.  
Undo the union nut (Fig. 7/Item 5) until the paving scraper's handle can be moved in and out freely. Now set the required working height and secure the handle in this position by tightening the union nut again.

### Figure 8

Adjusting the additional handle.  
Undo the adjustment lock (Fig. 8/Item 3) for the additional handle until it can be moved forwards and backwards without any great resistance. Set the required position and tighten the securing screw again.

### Figure 9

Installing the battery.  
Press the side push lock buttons of the battery pack as shown in Fig. 9 and push the battery pack into the mount provided. Make sure that the push lock buttons latch in place! To remove the battery pack, proceed in reverse order.

## Operation

Use the electric weed cleaner to remove weeds between flagstones and pavers.

Adjust the support handle, so you have the best possible control of the machine

Activate brush by activating handle with fingers, while locking mechanism on the side of the handle is activated. Release both to stop.

Do not press the brush down onto the surface. This will increase the pressure on the brush and decrease its working life. Extension cords longer than 50 feet must not be coiled, but must be rolled out, lying loosely on the ground.

Move the brush forward and backwards between the tile grooves. It is most effective when the brush is being pulled backwards.

## Warning!

When the appliance stops because no more battery power, don't start it again. It can damage the battery.

The battery is not fully charged when delivered, please ensure it is fully charged before you use it the first time. Charge it 1 hour the very first time.

If the machine cannot work when turn on the switch, it means the battery is out of power. Recharge it.

### Always disconnect power before replacing brush!

#### Remember!

You can buy additional brushes:  
Nylon brush: Art. no. 90063100  
Steel brush Art. no. 90063090

## Battery

Fig. 10b

Not included for solo machines\*

To get the best performance of the chainsaw, it is recommended to use the 4.0 Ah battery.

**Warning:** Do not try to disassemble, short circuit or put it to extreme heat or fire, as it can cause serious injury and permanent damage to the battery!

Battery pack is not fully charged when delivered.

## Charging

- Only use the original charger with art. no. 90063242 or 90063241.
- Before the battery is being used the first time, it is recommended to fully charge it first.

LED lights	Battery Pack
All LEDs are lit	Fully charged (75-100%).
LED 1, LED 2, LED 3 are lit.	The battery pack is 50%-75% charged
LED 1, LED 2 are lit.	The battery pack is 25%-50% charged.
LED 1 are lit	The battery pack is 0%-25% charged
LED 1 flashes	The battery pack is empty. Charge the battery.

Note: The indicator lights is only indicative indications, and is not accurate power indications.

**Important:** To protect the battery from total discharge, the machine will stop, when the battery is nearly empty.

The machine must not be started up again after automatic shutdown, as it can damage the battery. The battery must be recharges before the work can continue.

## Charging





Fig. 10a

A full charge takes around 60 min for 2.0 Ah battery and 120 min for 4.0 Ah battery.

- Only use the original charger\*
- Do not try to charge other type of batteries in the charger, other than the original batteries with art. no. 90063245 (2.0 Ah) or 90063246 (4.0 Ah).
- Keep the charger in a dry and warm environment (10-25 degrees C) and only use it indoor. It should be connected to a normal 230V AC socket.
- Before the battery is being used the first time, it is recommended to charge it fully.
- The surface of the battery can become warm during charging. This is normal.
- Do not cover battery or charger during charging. Allow free ventilation of air.

Insert the battery into the slots of the charger and slide it into place until it locks.

There are 4 lights on the charger indicating the status and state of charge of the battery.

Status	
	Charging
	Fully charged
	Evaluate
	Defective

**Important:** The charger will stop, when the battery is full. However, it is not recommended to leave the battery in charger for more than 24 hours. It is recommended to drain the battery completely and fully charge it whenever possible, as it can increase the health of the battery. But partial charge will not damage the battery.

To remove the battery from the charger, hold the button down and pull the battery out.

Before winter storage, the battery should be fully charged and kept warm at 10-20 degrees C. Charge it every 3 months. Make sure to keep ventilation holes clean and free from dirt.

Store the charger indoor between 5-25 degrees C.

## Storage

Clean the machine after use. Make sure no debris gets in through the cooling slots of the motor housing. Store the cleaner in a frost free area, out of reach of children.

During winter storage, the battery should be fully charged and kept warm at 10-20 degrees C. Charge it every 3 months. Make sure to keep ventilation holes clean and free from dirt.

Store the charger indoor between 5-25 degrees C.

## Specifications

Model	WRX2000
Battery voltage	20V
Brush speed	1200 /min
Brush size	100 mm
Net weight	2 kg
Battery type	Lithium-ion
Battery capacity	2.0 Ah
Charging time	1 hour
Operate time	Up to 35 min.
Charging unit	220-240V~50/60 Hz

## Warranty terms and conditions

The warranty period is 2 years for private end users in EU countries. Products sold for commercial use, only have a warranty period of 1 year.

The warranty covers material and/or fabrication faults.

Normal wear and replacement of wearing parts are NOT covered by the warranty.

Wearing parts, which are NOT covered for more than 12 months:

- Brushes
- Wheel
- Guards
- Battery: If the battery is not stored correct (frost-free and recharged every 3 months), the durability is only guaranteed for 6 months.

The warranty does NOT cover damages/faults caused by:

- Lack of service and maintenance
- Structural changes
- Exposure to unusual external conditions
- Damages to the bodywork, protection guards, panels etc.
- If the machine has been improperly used or overloaded
- Use of unoriginal spare parts.
- Other conditions where Texas cannot be held responsible.

\* We reserve the right to change the conditions and accept no liability for any misprints



Fabrikant • Manufacturer

**Texas Andreas Petersen A/S**

Erklærer herved at materiel • Hereby certifies that the following

Batteridrevet fliserenser batteri • Cordless weed cleaner

**WRX2000**

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver • Is in compliance with following directives

**2006/42/EC - 2014/30/EU**

Materiellet er udført i henhold til følgende standarder • Conforms with the following standards

**EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15, EN ISO 12100:2010,  
EN 1083-2:1997, EN 62233:2008, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021**

**L<sub>WA</sub>: 57 dB(A)**

**L<sub>pA</sub>: 85 dB(A)**

**Vibrations A<sub>h</sub>: 2.5 m/s<sup>2</sup>**

**S/N: 2401500001 - 2612509999**

**Texas Andreas Petersen A/S**  
Knullen 22 • DK-5260 Odense S

**Responsible for documentation**  
Johnny Lolk

01.08.2023

Johnny Lolk  
Managing Director







